

BROYEUR DEVOR (X40H – X60S – 2500E)

ECARTEMENT COUTEAU / CONTRE COUTEAU

L'écart entre le couteau et le contre couteau doit être compris entre 2,0 mm et 3,5 mm.

Le réglage se fait en insérant des cales derrière le contre couteau. (Voir visuel ci-dessous)

Référence des cales si besoin K304000500 (1.5mm d'épais) -K304000244 (1 mm d'épais)

Pour ce faire il faut :

- retirer le carter côté gauche
- desserrer les 2 écrous frein du contre couteau
- glisser les cales correspondantes.
- serrer
- vérifier l'écartement entre le couteau et le contre couteau
- remettre le carter en place

