Husqvarna

SPARE PARTS LIST


TRACTORS/RIDE MOWERS

LRH130, HA13H36B, 2003-01

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

ELECTRICAL




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 64 04-00	ÉCROU		1	
2	532 10 84-23	CABLE ASSEMBLE		1	
3	532 14 49-24	BATTERIE		1	
4	532 06 91-80	ÉCROU		1	
5	532 10 82-36	SUPPORT		1	
6	532 10 95-53	INTERRUPTEUR		1	
7	532 14 63-74	HOLDER		1	
8	817 02 10-08	VIS		1	
9	532 14 04-01	TOUCHE		1	
10	532 14 12-26	PROTECTOR		1	
11	532 14 04-00	ÉCROU		1	
12	532 16 30-88	INTERRUPTEUR		1	
15	532 12 13-05	INTERRUPTEUR		1	
17	532 16 61-80	FUSIBLE		1	
18	532 12 83-53	CABLE ASSEMBLE		1	
19	532 16 61-44			1	
20	873 35 04-00	ÉCROU		1	
21	810 09 04-00	RONDELLE		1	
22	871 11 04-08	BOULON		1	
24	532 13 15-63	CARTER		1	
25	532 14 56-73	SOLÉNOÏDE		1	
26	874 76 04-12	BOULON		1	
30	873 51 04-00	ÉCROU		1	
31	532 00 41-52	AMPOULE		1	
32	532 16 99-85	FAISCEAU DE PHARE 169985		1	
33	532 11 07-12	INTERRUPTEUR		1	
36	811 15 04-00	RONDELLE DE BLOCAGE		1	
39	532 14 17-35	SUPPORT		1	
55	817 49 05-08	VIS		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

HOOD




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
6	532 14 00-51	SUPPORT		1	
7	532 14 00-50	SUPPORT		1	
10	532 13 08-50	BRACE		1	
11	532 16 57-91	CAPOT		1	
12	532 16 57-94	LENTILLE		1	
13	532 16 57-92	GRILL		1	
17	874 78 04-10	BOULON		1	
20	819 09 10-16	RONDELLE		1	
21	532 12 69-38	AMORTISSEUR		1	
22	532 16 57-93	LENTILLE		1	
23	532 13 99-69	CLIQUET DE VERROUILLAGE		1	
24	532 14 28-73	SUPPORT		1	
26	532 05 29-21	COLLIER DE SERRAGE		1	
28	811 05 04-00	RONDELLE		1	
34	873 68 04-00	ÉCROU		1	
35	817 49 05-12	VIS		1	
36	532 12 84-45	SUPPORT		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

FENDER/CHASSIS




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 15 64-17	BOÎTE		1	
2	819 13 20-12	RONDELLE		1	
3	817 49 06-12	VIS		1	
4	532 12 41-81	RESSORT		1	
5	532 12 51-42	PLAQUE		1	
7	532 12 67-00	TAPIS		1	
8	817 06 05-12	VIS		1	
9	532 16 66-14	SUPPORT		1	
11	532 12 43-46	ÉCROU		1	
12	532 14 51-90	CADRE		1	
15	873 64 04-00	ÉCROU		1	
16	532 14 17-36	INTERRUPTEUR		1	
17	532 14 07-82	DRAWBAR		1	
18	532 12 64-70	COLLIER DE SERRAGE		1	
19	532 14 13-93	CARTER		1	
20	819 09 14-13	RONDELLE		1	
25	817 06 05-14	BOULON		1	
33	817 19 05-16	VIS		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

SEAT




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	872 05 04-12	BOULON		1	
2	532 14 08-38	SIÈGE		1	
3	532 15 59-25	SUPPORT		1	
4	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
5	532 15 32-36	VIS		1	
6	532 14 50-06	COLLIER DE SERRAGE		1	
7	532 16 63-69	ÉCROU PAPILLON		1	
8	874 76 06-16	BOULON		1	
9	532 14 05-51	SUPPORT		1	
11	819 13 32-10	RONDELLE		1	
12	873 80 06-00	ÉCROU		1	
15	819 17 19-12	RONDELLE		1	
16	532 12 70-18	BOULON		1	
17	532 12 12-46	SUPPORT		1	
18	532 12 39-76	LOCKNUT		1	
19	532 12 12-48	BUSHING		1	
20	532 12 12-50	RESSORT		1	
21	532 13 43-00	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

DASH




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 14 21-87	BOUCHON DE RÉSERVOIR		1	
2	532 13 83-95	RÉSERVOIR		1	
3	532 12 34-87	AGRAFE DE TUYAU		1	
4	532 00 85-44	LINE FUEL LT10/36		1	
5	532 00 85-48	TUYAU		1	
6	873 64 04-00	ÉCROU		1	
7	532 12 49-96	COLLIER DE SERRAGE		1	
8	819 09 12-16	RONDELLE		1	
9	874 76 04-28	BOULON		1	
10	819 09 14-13	RONDELLE		1	
11	532 12 12-49	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
12	532 00 37-20	RESSORT		1	
13	532 12 64-50	COLLIER DE SERRAGE		1	
14	532 12 61-15	BOUTON		1	
15	532 12 20-23	SEGMENT		1	
16	532 12 43-46	ÉCROU		1	
17	872 11 04-04	BOULON		1	
18	532 13 07-45	SUPPORT		1	
19	532 13 47-44	CROSS BRACE		1	
20	817 06 04-08	VIS		1	
21	532 13 40-14	BOUCHON		1	
25	817 72 04-10	VIS		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

STEERING WHEEL




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 44-16	INSERT		1	
2	810 04 06-00	RONDELLE		1	
3	819 13 38-12	RONDELLE		1	
4	532 12 44-15	VOLANT		1	
5	532 12 73-96	DOUILLE		1	
6	532 15 29-27	VIS		1	
7	532 15 51-04	BUSHING		1	
8	532 14 73-91	BARRE		1	
9	532 12 42-10	COLLIER DE SERRAGE		1	
10	532 12 34-38	BUSHING		1	
11	812 00 00-45	RETAINING RING		1	
12	819 21 16-16	RONDELLE		1	
13	532 10 07-11	ADAPTATEUR		1	
14	532 15 37-20	STEERING PINION		1	
15	874 78 05-20	BOULON		1	
16	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
17	874 78 06-16	BOULON		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

SECTOR GEAR/AXLE SUPPORT




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 13 25-66	MAILLON		1	
2	874 78 08-28	BOULON		1	
3	873 68 05-00	ÉCROU		1	
4	873 68 06-00	ÉCROU		1	
5	532 12 19-26	COURONNE		1	
6	532 12 19-27	BUSHING		1	
7	873 03 08-00	ÉCROU		1	
8	532 12 64-72	COLLIER DE SERRAGE		1	
9	873 68 08-00	ÉCROU		1	
10	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
11	819 13 13-16	RONDELLE		1	
12	532 12 68-47	BUSHING		1	
13	874 76 05-12	BOULON		1	
14	819 11 14-16	RONDELLE		1	
15	872 11 06-06	BOULON		1	
16	532 13 70-96	SUPPORT		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

FRONT AXLE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 12-32	ENJOLIVEUR		1	
2	812 00 00-29	BAGUE DE RETENUE		1	
3	532 12 17-48	RONDELLE		1	
4	532 12 49-37	BEARING COL. STRG.		1	
5	532 14 20-33	AXE		1	
6	532 12 49-31	RONDELLE		1	
7	532 16 18-26	AXE		1	
8	532 12 17-49	RONDELLE		1	
9	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
10	819 13 13-16	RONDELLE		1	
11	532 12 68-47	BUSHING		1	
12	532 13 04-65	BARRE		1	
13	532 16 18-27	AXE		1	
14	874 01 10-56	BOULON		1	
15	873 90 10-00	ÉCROU		1	
16	532 11 04-38	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
17	532 12 48-36	RACCORD		1	
18	819 27 20-16	RONDELLE		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 07 16-73	CARTER		1	
2	532 12 34-36	BARRE		1	
3	532 12 34-37	HOLDER		1	
4	532 00 81-56	PEDAL RUBBER		1	
5	532 12 25-04	HOLDER		1	
6	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
7	819 13 10-16	RONDELLE		1	
8	817 49 05-08	VIS		1	
9	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
10	819 13 13-16	RONDELLE		1	
11	532 12 35-43	BARRE		1	
12	532 13 99-33	PEDAL CPL.		1	
13	532 12 33-94	BARRE		1	
14	532 12 19-78	HOLDER		1	
15	532 13 33-32	LEVIER		1	
16	819 25 18-16	RONDELLE		1	
17	812 00 00-34	RETAINING RING		1	
18	532 15 13-32	RESSORT		1	
19	873 35 06-00	ÉCROU		1	
20	873 80 06-00	ÉCROU		1	
21	532 14 44-13	BARRE		1	
22	532 14 45-85	SUPPORT		1	
24	819 13 20-12	RONDELLE		1	
25	532 12 49-61	COLLIER DE SERRAGE		1	
26	873 93 06-00	ÉCROU		1	
27	532 12 73-69	MAILLON		1	
28	532 14 07-76	SUPPORT, REAR		1	
29	872 11 05-06	BOULON		1	
30	873 51 05-00	ÉCROU		1	
31	532 12 46-60	ANNEAU DE SÉCURITÉ		1	
34	873 68 06-00	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

ENGINE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	817 72 04-10	VIS		1	
2	532 13 27-52	THROTTLE TRIGGER		1	
4	871 07 05-12	BOULON		1	
5	810 04 05-00	RONDELLE		1	
6	532 16 52-91	JOINT		1	
7	811 05 06-00	RONDELLE		1	
9	819 10 12-16	RONDELLE		1	
10	810 04 04-00	RONDELLE		1	
12	532 13 74-37	SILENCIEUX		1	
13	532 10 13-26	DÉFLECTEUR		1	
14	817 03 08-08	VIS		1	
15	532 13 71-80	SPARK ARRESTER KIT		1	
16	532 12 79-51	MOVEMENT LIMITER		1	
17	817 49 06-24	VIS		1	
18	873 51 06-00	ÉCROU		1	
19	532 12 49-96	COLLIER DE SERRAGE		1	
39	532 12 88-61	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

GROUND DRIVE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
2	874 76 05-12	BOULON		1	
3	532 14 12-97	GUIDE DE COURROIE		1	
4	532 13 80-29	POULIE		1	
5	810 04 07-00	RONDELLE		1	
6	871 17 07-44	BOULON		1	
7	532 14 09-10	COURROIE		1	
8	532 14 07-85	GUIDE DE COURROIE		1	
10	532 14 07-80	GUIDE DE COURROIE		1	
11	532 15 09-26	LEVIER		1	
12	532 12 36-74	POULIE		1	
13	819 13 13-16	RONDELLE		1	
14	873 93 06-00	ÉCROU		1	
15	873 68 06-00	ÉCROU		1	
16	532 12 64-71	COLLIER DE SERRAGE		1	
17	532 15 09-32	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
18	532 13 14-59	RESSORT		1	
20	532 14 09-09	BELTGUIDE		1	
22	532 12 34-04	GUIDE DE COURROIE		1	
23	532 14 09-16	GUIDE DE COURROIE		1	
24	817 72 04-08	VIS		1	
25	532 15 09-35	BUSHING		1	
26	532 14 09-13	GUIDE DE COURROIE		1	
27	532 14 09-14	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
28	532 13 91-23	POULIE		1	
29	872 14 06-18	BOULON		1	
30	819 11 11-16	RONDELLE		1	
31	819 11 12-16	RONDELLE		1	
32	872 14 06-20	BOULON		1	
33	532 00 01-60	DOUILLE		1	
34	872 14 05-06	BOULON		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

TRANSAXLE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 14 07-79	POULIE		1	
3	532 14 06-07	BOITEA VITESSE		1	
6	872 14 05-06	BOULON		1	
7	532 14 07-74	HOLDER		1	
9	532 14 66-82	RESSORT		1	
10	532 12 17-49	RONDELLE		1	
11	532 12 35-83	TOUCHE		1	
13	532 14 07-78	VENTILATEUR		1	
14	873 75 08-00	ÉCROU		1	
16	532 14 07-63	SUPPORT		1	
17	532 14 07-67	SUPPORT		1	
21	532 14 07-73	SUPPORT		1	
23	532 12 12-74	BOUTON		1	
24	532 14 07-65	GEAR LEVER		1	
25	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
27	532 14 25-64	HODE		1	
28	532 14 07-72	RESSORT		1	
30	532 12 47-88	RETAINING RING		1	
31	532 12 11-99	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
32	819 11 11-16	RONDELLE		1	
34	874 76 05-16	BOULON		1	
35	812 00 00-01	BAGUE DE RETENUE		1	
36	817 72 04-08	VIS		1	
37	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
38	874 49 05-40	BOULON		1	
39	819 17 19-12	RONDELLE		1	
40	874 76 05-24	BOULON		1	
41	819 21 20-13	RONDELLE		1	
42	532 14 07-69	GOUPILLE		1	
43	819 17 12-16	RONDELLE		1	
44	532 15 60-47	ARBRE		1	
45	812 00 00-02	RETAINING RING		1	
48	532 14 09-12	BARRE		1	
49	819 11 12-16	RONDELLE		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

MOWER LIFT LEVER




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 64-70	COLLIER DE SERRAGE		1	
2	532 12 20-18	HOLDER		1	
3	871 11 04-08	BOULON		1	
4	873 68 06-00	ÉCROU		1	
5	532 14 51-87	COMMANDE		1	
6	532 10 64-51	BOULON		1	
7	532 13 53-71	LEVIER		1	
8	874 76 06-36	BOULON		1	
9	532 12 19-30	MAILLON		1	
10	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
11	819 13 13-16	RONDELLE		1	
12	532 12 20-27	BOUTON		1	
13	532 13 93-52	LIFT HANDLE		1	
14	532 12 34-96	RESSORT		1	
15	819 13 12-12	RONDELLE		1	
16	532 12 49-61	COLLIER DE SERRAGE		1	
17	532 12 73-59	MAILLON		1	
18	532 14 20-28	SUPPORT		1	
19	873 68 04-00	ÉCROU		1	
20	874 76 06-44	BOULON		1	
23	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
24	819 17 16-12	RONDELLE		1	
25	532 12 19-33	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
26	532 14 14-70	BARRE		1	
27	532 12 14-66	BOUTON		1	
28	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
29	532 13 16-55	MAILLON		1	
30	873 35 06-00	ÉCROU		1	
31	819 13 20-12	RONDELLE		1	
43	873 90 06-00	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

MOWER DECK




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 14 00-64	RESSORT		1	
2	532 16 57-23	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
3	873 68 06-00	ÉCROU		1	
4	532 13 08-40	LEVIER DE FREIN		1	
5	532 13 12-51	GUIDE DE COURROIE		1	
6	532 12 13-16	POULIE		1	
7	872 11 06-16	BOULON		1	
8	819 13 14-10	RONDELLE		1	
9	532 12 77-44	IDLE ARM ASSY LT10/36D		1	
10	872 14 06-10	BOULON		1	
11	532 13 08-41	LINKARM		1	
12	532 12 73-56	SUPPORT		1	
13	872 14 05-06	BOULON		1	
14	873 68 05-00	ÉCROU		1	
15	532 12 73-57	SUPPORT		1	
16	532 15 32-98	HOLDER		1	
17	532 12 85-08	SUPPORT		1	
18	532 12 85-11	PIN RETAINING SCREW		1	
19	532 12 73-80	SUPPORT		1	
20	532 13 84-96	RIDE ON BLADE		1	
21	532 14 02-96	RONDELLE		1	
22	810 03 06-00	RONDELLE		1	
23	532 85 08-57	BOULON		1	
24	532 14 03-29	SUPPORT		1	
25	532 15 77-22	VIS		1	
27	532 15 66-00	CARTER		1	
28	532 15 35-31	POULIE		1	
29	532 13 72-66	ÉCROU		1	
30	532 13 66-31	SUPPORT		1	
31	817 49 05-08	VIS		1	
32	532 12 20-51	HOLDER		1	
33	532 13 15-60	GUARD DISCHARGE LT10/36D		1	
36	532 12 19-80	BARRE		1	
37	532 12 37-13	RESSORT		1	
38	532 10 53-04	ENJOLIVEUR		1	
39	819 11 10-16	RONDELLE		1	
40	532 11 04-52	ÉCROU		1	
41	532 13 12-64	COURROIE		1	
42	819 17 16-16	RONDELLE		1	
43	532 16 35-52	COLLIER DE SERRAGE		1	
44	532 14 06-08	HOLDER		1	
45	532 11 04-85	ROULEMENT		1	
46	532 12 87-74	CARTER		1	
47	532 12 98-95	ROULEMENT		1	
48	532 13 76-45	ARBRE		1	
49	532 13 39-43	RONDELLE		1	
62	532 15 33-90	JOINT		1	
- -	532 13 07-94	OUTIL POUR RONDELLE DEX		1	
- -	532 15 68-66	CARTER		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

DECALS




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
2	532 16 88-69	DECAL		1	
3	532 15 58-61	DECAL		1	
4	532 15 58-60	DECAL		1	
5	532 15 06-16	DECAL		1	
6	532 16 53-63	DECALC HP MOTEUR 165363		1	
7	532 12 44-33	DECAL		1	
8	532 15 06-17	DECAL		1	
9	532 14 50-05	DECAL		1	
10	532 15 70-02	DECAL		1	
11	532 14 54-94	DECAL		1	
12	532 14 14-84	DECAL		1	
13	532 15 58-62	DECAL		1	
14	532 15 97-13	DECAL		1	
16	532 13 68-30	DECAL		1	
17	532 15 68-74	DECAL		1	
- -	532 13 83-11	DECAL		1	
- -	532 14 69-68			1	
- -	532 17 52-63			1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LRH130 (HA13H36B)

WHEELS & TIRES



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 05 91-92	CAP VALVE		1	
2	532 06 51-39	RACCORD		1	
3	532 12 49-57	RACCORD		1	
4	532 13 74-22	PNEU		1	
4	532 13 27-03	PNEU		1	
5	532 05 99-04	TUYAU		1	
5	532 00 81-34	TUYAU		1	
6	532 14 20-39	RIM, FRONT		1	
6	532 14 16-52	RIM, REAR		1	
7	532 10 47-57	ENJOLIVEUR		1	
8	532 12 49-59	ROULEMENT		1	
9	532 12 17-48	RONDELLE		1	
- -	532 14 43-34	SEALING FOAM		1	