Husqvarna

SPARE PARTS LIST


TRACTORS/RIDE MOWERS

LTH13, HAR13H38B, 954001042, 1995-01

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

HOOD




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	874 78 04-10	BOULON		1	
3	532 12 84-45	SUPPORT		1	
4	819 09 12-16	RONDELLE		1	
5	817 49 05-12	VIS		1	
6	532 14 00-51	SUPPORT		1	
7	532 14 00-50	SUPPORT		1	
8	873 51 04-00	ÉCROU		1	
10	532 13 08-50	BRACE		1	
11	532 14 01-42	CAPOT		1	
12	532 13 09-86	LENTILLE		1	
13	532 13 09-84	GRILL		1	
21	532 12 69-38	AMORTISSEUR		1	
22	532 13 09-85	LENTILLE		1	
23	532 13 99-69	CLIQUET DE VERROUILLAGE		1	
24	532 14 28-73	SUPPORT		1	
26	532 05 29-21	COLLIER DE SERRAGE		1	
28	811 05 04-00	RONDELLE		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

FENDER/CHASSIS




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 99-65	POT		1	
2	819 13 20-12	RONDELLE		1	
3	817 49 06-12	VIS		1	
4	532 12 41-81	RESSORT		1	
5	532 12 51-42	PLAQUE		1	
6	532 10 95-96	COUVERCLE		1	
7	532 12 67-00	TAPIS		1	
8	817 49 05-12	VIS		1	
9	532 14 09-19	SUPPORT		1	
11	532 12 43-46	ÉCROU		1	
12	532 14 07-84	ASSEMBLY FRAME		1	
13	532 10 92-38	TUYAU		1	
14	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
15	873 51 04-00	ÉCROU		1	
16	874 76 05-12	BOULON		1	
17	532 14 07-82	DRAWBAR		1	
18	532 12 64-70	COLLIER DE SERRAGE		1	
19	532 14 13-66	AILE ARRIERE		1	
20	819 09 14-13	RONDELLE		1	
21	532 14 02-97	PLAQUE		1	
22	817 49 05-08	VIS		1	
23	872 11 05-06	BOULON		1	
25	817 49 05-16	VIS		1	
30	532 12 42-38	ENJOLIVEUR		1	
31	532 14 17-36	INTERRUPTEUR		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

SEAT




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	872 05 04-11	BOULON		1	
2	532 12 73-98	SIÈGE		1	
4	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
5	532 13 98-88	BOULON		1	
6	532 14 04-07	COLLIER DE SERRAGE		1	
8	874 76 06-16	BOULON		1	
9	532 14 05-51	SUPPORT		1	
11	819 13 32-10	RONDELLE		1	
12	873 80 06-00	ÉCROU		1	
13	532 12 00-68	BOUTON		1	
15	819 17 19-12	RONDELLE		1	
16	532 12 70-18	BOULON		1	
18	532 12 39-76	LOCKNUT		1	
19	532 12 12-48	BUSHING		1	
20	532 12 12-50	RESSORT		1	
21	532 13 43-00	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
22	532 12 12-46	SUPPORT		1	
23	532 14 05-52	SUPPORT		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

DASH




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 14 21-87	BOUCHON DE RÉSERVOIR		1	
2	532 13 83-95	RÉSERVOIR		1	
3	532 12 34-87	AGRAFE DE TUYAU		1	
4	532 00 85-44	LINE FUEL LT10/36		1	
5	532 00 85-48	TUYAU		1	
6	873 51 04-00	ÉCROU		1	
7	532 12 49-96	COLLIER DE SERRAGE		1	
8	819 09 12-16	RONDELLE		1	
17	872 11 04-04	BOULON		1	
18	532 13 18-86	SUPPORT		1	
19	532 13 47-44	CROSS BRACE		1	
20	817 06 04-08	VIS		1	
21	532 13 40-14	BOUCHON		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

STEERING WHEEL




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 44-16	INSERT		1	
2	532 12 47-01	ÉCROU		1	
3	819 13 38-08	RONDELLE		1	
4	532 12 44-15	VOLANT		1	
5	532 12 73-96	DOUILLE		1	
6	817 43 10-08	VIS		1	
7	532 10 28-03	BUSHING		1	
8	532 12 36-51	STEERING SHAFT		1	
9	532 12 42-10	COLLIER DE SERRAGE		1	
10	532 12 34-38	BUSHING		1	
11	812 00 00-45	RETAINING RING		1	
12	819 21 16-16	RONDELLE		1	
13	532 10 48-20	ADAPTATEUR		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 07 16-73	CARTER		1	
2	532 12 34-36	BARRE		1	
3	532 12 34-37	HOLDER		1	
4	532 00 81-56	PEDAL RUBBER		1	
5	532 13 22-05	SUPPORT		1	
6	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
7	819 13 10-16	RONDELLE		1	
8	817 49 05-08	VIS		1	
9	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
10	819 13 13-16	RONDELLE		1	
11	532 12 35-43	BARRE		1	
12	532 13 99-34	CAOUTCHOUC DE PÉDALE		1	
13	532 12 33-94	BARRE		1	
14	532 12 19-78	HOLDER		1	
15	532 13 33-32	LEVIER		1	
16	819 25 18-16	RONDELLE		1	
17	812 00 00-34	RETAINING RING		1	
18	532 10 68-88	RESSORT		1	
19	873 35 06-00	ÉCROU		1	
20	873 80 06-00	ÉCROU		1	
21	532 14 44-13	BARRE		1	
27	532 13 67-80	LIFT LINK		1	
28	532 14 07-77	LIFT ROD		1	
29	872 11 05-06	BOULON		1	
30	873 51 05-00	ÉCROU		1	
31	532 13 30-95	RESSORT		1	
32	532 13 37-21	LEVIER		1	
33	532 12 46-70	RETAINING RING		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

FRONT AXLE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 12-32	ENJOLIVEUR		1	
2	812 00 00-29	BAGUE DE RETENUE		1	
3	532 12 17-48	RONDELLE		1	
4	532 12 49-37	BEARING COL. STRG.		1	
5	532 14 20-33	AXE		1	
6	532 12 49-31	RONDELLE		1	
7	532 13 70-62	AXE		1	
8	532 12 17-49	RONDELLE		1	
9	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
10	819 13 13-16	RONDELLE		1	
11	532 12 68-47	BUSHING		1	
12	532 13 04-65	BARRE		1	
13	532 13 70-61	AXE		1	
14	874 01 10-56	BOULON		1	
15	873 90 10-00	ÉCROU		1	
16	532 11 04-38	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
17	532 12 48-36	RACCORD		1	
18	819 27 20-16	RONDELLE		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

SECTOR GEAR / AXLE SUPPORT




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 13 25-66	MAILLON		1	
2	874 78 08-28	BOULON		1	
5	532 12 19-26	COURONNE		1	
6	532 12 19-27	BUSHING		1	
7	873 03 08-00	ÉCROU		1	
8	532 12 64-72	COLLIER DE SERRAGE		1	
9	873 68 08-00	ÉCROU		1	
10	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
11	819 13 13-16	RONDELLE		1	
12	532 12 68-47	BUSHING		1	
13	874 76 05-12	BOULON		1	
14	819 11 14-16	RONDELLE		1	
15	872 11 06-06	BOULON		1	
17	532 13 70-96	SUPPORT		1	
20	873 80 06-00	ÉCROU		1	
21	873 80 05-00	LOCK NUT		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

ENGINE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	817 06 04-08	VIS		1	
2	532 13 30-25	THROTTLE TRIGGER		1	
3	532 14 53-01	KAPOTI KRONST. LT125		1	
5	810 04 05-00	RONDELLE		1	
6	532 12 55-93	JOINT		1	
7	811 05 06-00	RONDELLE		1	
10	810 04 04-00	RONDELLE		1	
11	817 49 04-16	VIS		1	
12	532 14 23-80	SILENCIEUX		1	
13	532 14 49-86	DÉFLECTEUR		1	
14	817 03 08-08	VIS		1	
15	532 13 71-80	SPARK ARRESTER KIT		1	
16	532 12 79-51	MOVEMENT LIMITER		1	
17	817 49 06-24	VIS		1	
18	873 80 06-00	ÉCROU		1	
19	532 12 49-96	COLLIER DE SERRAGE		1	
24	817 49 06-20	VIS		1	
25	874 57 05-12	VIS		1	
26	819 09 12-10	RONDELLE		1	
39	873 51 04-00	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

GROUND DRIVE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
2	874 76 05-12	BOULON		1	
3	532 14 09-17	HOLDER		1	
4	532 13 80-29	POULIE		1	
5	810 04 07-00	RONDELLE		1	
6	871 17 07-44	BOULON		1	
7	532 14 09-10	COURROIE		1	
8	532 14 07-85	GUIDE DE COURROIE		1	
9	872 14 06-18	BOULON		1	
10	532 14 07-80	GUIDE DE COURROIE		1	
11	532 14 09-11	LEVIER		1	
12	532 12 36-74	POULIE		1	
13	819 13 13-16	RONDELLE		1	
14	873 93 06-00	ÉCROU		1	
15	873 80 06-00	ÉCROU		1	
16	532 12 64-72	COLLIER DE SERRAGE		1	
17	532 12 20-52	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
18	532 13 14-59	RESSORT		1	
19	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
20	532 14 09-09	BELTGUIDE		1	
21	819 11 11-16	RONDELLE		1	
22	532 12 34-04	GUIDE DE COURROIE		1	
23	532 14 67-92	KEEPER BELT LH FR		1	
26	532 14 09-13	GUIDE DE COURROIE		1	
27	532 14 09-14	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
28	532 13 91-23	POULIE		1	
30	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
31	819 11 12-16	RONDELLE		1	
32	872 14 06-20	BOULON		1	
33	532 00 01-60	DOUILLE		1	
34	872 14 05-06	BOULON		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

TRANSAXLE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 14 07-79	POULIE		1	
2	532 00 92-04	ÉCROU		1	
3	532 14 06-07	BOITEA VITESSE		1	
4	819 17 19-12	RONDELLE		1	
5	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
6	872 14 05-06	BOULON		1	
7	532 14 07-74	HOLDER		1	
8	874 76 05-24	BOULON		1	
9	532 11 04-22	RESSORT		1	
10	532 12 17-49	RONDELLE		1	
11	532 12 35-83	TOUCHE		1	
12	874 76 05-40	BOULON		1	
13	532 14 07-78	VENTILATEUR		1	
14	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
15	819 21 20-13	RONDELLE		1	
16	819 17 12-16	RONDELLE		1	
17	532 14 07-63	SUPPORT		1	
18	532 14 07-69	GOUPILLE		1	
19	532 14 07-67	SUPPORT		1	
20	532 14 07-73	SUPPORT		1	
21	532 14 07-64	PIVOT SHAFT ASSY		1	
22	819 11 11-16	RONDELLE		1	
23	532 14 08-45	BOUTON		1	
24	532 14 07-65	GEAR LEVER		1	
25	812 00 00-02	RETAINING RING		1	
27	532 14 25-64	HODE		1	
28	532 14 07-72	RESSORT		1	
30	532 12 47-88	RETAINING RING		1	
31	532 12 11-99	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
32	532 14 09-12	BARRE		1	
33	819 11 12-16	RONDELLE		1	
34	874 76 05-16	BOULON		1	
35	812 00 00-01	BAGUE DE RETENUE		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

MOWER LIFT LEVER




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 64-70	COLLIER DE SERRAGE		1	
2	532 12 20-18	HOLDER		1	
3	874 78 04-08	BOULON		1	
4	873 80 06-00	ÉCROU		1	
5	532 13 25-52	LEVIER		1	
6	532 10 64-51	BOULON		1	
7	532 14 14-35	LEVIER		1	
8	874 93 06-24	BOULON		1	
10	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
12	532 12 20-27	BOUTON		1	
13	532 13 66-58	LEVIER		1	
14	532 13 39-39	RESSORT		1	
15	819 13 16-16	RONDELLE		1	
18	532 13 51-07	TRUNNION		1	
19	873 68 04-00	ÉCROU		1	
20	874 76 06-44	BOULON		1	
22	532 13 25-61	SUPPORT		1	
23	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
24	532 00 76-72	RONDELLE		1	
25	532 12 19-33	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
27	532 12 14-66	BOUTON		1	
30	532 13 50-39	BARRE		1	
31	873 80 06-00	ÉCROU		1	
32	532 13 34-35	RESSORT		1	
33	532 06 23-33	RONDELLE		1	
34	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
35	532 13 36-03	ENJOLIVEUR		1	
36	872 14 05-06	BOULON		1	
37	873 68 06-00	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

DECALS




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
2	532 13 50-73	DECAL		1	
3	532 14 02-06	DECAL		1	
4	532 14 02-05	DECAL		1	
5	532 14 02-13	DECAL		1	
7	532 14 14-84	DECAL		1	
8	532 13 15-82	DECAL		1	
9	532 14 23-36	DECAL		1	
10	532 13 37-96	LABEL WARNING		1	
11	532 13 72-59	DECAL		1	
12	532 14 12-80	DECAL		1	
13	532 14 12-81	DECAL		1	
14	532 12 44-33	DECAL		1	
15	532 13 82-72	DECALC		1	
16	532 13 68-32	DECAL		1	
17	532 14 23-36	DECAL		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

WHEELS & TIRES




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 05 91-92	CAP VALVE		1	
2	532 06 51-39	RACCORD		1	
3	532 12 49-57	RACCORD		1	
4	532 13 74-22	PNEU		1	
532132703	532 13 27-03	PNEU		1	
5	532 05 99-04	TUYAU		1	
532008134	532 00 81-34	TUYAU		1	
6	532 14 25-37	PIGNON DE CHAÎNE		1	
532140453	532 14 04-53	PIGNON DE CHAÎNE		1	
8	532 12 49-59	ROULEMENT		1	
9	532 12 17-48	RONDELLE		1	
10	532 12 45-77	ENJOLIVEUR		1	
532124578	532 12 45-78	ENJOLIVEUR		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

MOWER DECK




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 14 28-30	SHEARING UNIT		1	
2	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
3	872 14 05-06	BOULON		1	
4	532 12 50-74	RUNNER L/H		1	
5	532 11 04-85	ROULEMENT		1	
6	532 12 87-74	CARTER		1	
7	532 12 98-95	ROULEMENT		1	
8	532 13 76-45	ARBRE		1	
9	532 13 84-97	RIDE ON BLADE		1	
10	532 14 02-96	RONDELLE		1	
11	810 03 06-00	RONDELLE		1	
12	532 85 08-57	BOULON		1	
13	532 14 03-29	SUPPORT		1	
14	532 10 67-36	DÉFLECTEUR		1	
15	532 10 67-35	BARRE		1	
16	532 13 76-07	SUPPORT		1	
17	532 11 04-52	ÉCROU		1	
18	532 12 37-13	RESSORT		1	
19	819 11 10-16	RONDELLE		1	
20	532 10 53-04	ENJOLIVEUR		1	
21	532 12 87-72	SUPPORT		1	
22	819 11 12-16	RONDELLE		1	
23	532 13 87-76	VIS		1	
24	532 12 46-70	RETAINING RING		1	
25	874 60 06-36	BOULON		1	
26	819 13 16-12	RONDELLE		1	
27	532 13 97-56	LIFT LINK		1	
28	872 14 06-08	BOULON		1	
29	532 13 97-57	PLAQUE		1	
30	873 80 06-00	ÉCROU		1	
31	532 14 09-15	BARRE		1	
32	873 35 06-00	ÉCROU		1	
33	532 13 25-59	LEVIER		1	
34	532 13 36-04	TRUNNION		1	
35	532 13 25-54	BARRE		1	
36	819 13 13-16	RONDELLE		1	
37	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
38	532 13 38-40	LEVIER		1	
39	532 12 99-63	RONDELLE		1	
40	532 12 92-06	POULIE		1	
41	532 13 72-66	ÉCROU		1	
42	532 12 13-16	POULIE		1	
43	532 12 20-52	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
44	819 13 16-12	RONDELLE		1	
45	873 80 06-00	ÉCROU		1	
46	532 12 65-20	COURROIE		1	
47	532 13 35-02	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
48	532 13 35-03	LEVIER		1	
49	532 13 35-51	MAILLON		1	
50	532 13 12-89	LEVIER DE FREIN		1	
51	532 13 08-40	LEVIER DE FREIN		1	
52	817 49 05-12	VIS		1	
53	532 13 12-88	LEVIER DE FREIN		1	
54	872 11 06-14	BOULON		1	
55	532 12 49-61	COLLIER DE SERRAGE		1	
56	532 13 67-82	PLAQUE		1	
57	872 14 06-08	BOULON		1	
58	819 13 12-12	RONDELLE		1	
59	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
60	819 11 11-12	RONDELLE		1	
62	532 12 46-60	ANNEAU DE SÉCURITÉ		1	
63	532 12 47-88	RETAINING RING		1	
70	819 16 20-16	RONDELLE		1	
71	819 13 16-10	RONDELLE		1	
72	532 13 39-43	RONDELLE		1	
	532 13 07-94	OUTIL POUR RONDELLE DEX		1	
	532 14 28-62	CARTER		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

ELECTRICAL




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 64 04-00	ÉCROU		1	
2	532 10 84-23	CABLE ASSEMBLE		1	
3	532 14 49-24	BATTERIE		1	
5	532 10 82-36	SUPPORT		1	
6	532 10 95-53	INTERRUPTEUR		1	
8	817 02 10-08	VIS		1	
9	532 14 04-01	TOUCHE		1	
10	532 14 12-26	PROTECTOR		1	
11	532 14 04-00	ÉCROU		1	
12	532 14 49-21	INTERRUPTEUR		1	
15	532 12 13-05	INTERRUPTEUR		1	
17	532 10 88-24	FUSIBLE		1	
18	532 12 83-53	CABLE ASSEMBLE		1	
19	532 14 60-64	HARNAIS		1	
20	873 35 04-00	ÉCROU		1	
21	810 09 04-00	RONDELLE		1	
22	874 78 04-08	BOULON		1	
24	532 13 15-63	CARTER		1	
25	532 14 56-73	SOLÉNOÏDE		1	
26	874 76 04-12	BOULON		1	
27	819 09 10-16	RONDELLE		1	
28	810 04 04-00	RONDELLE		1	
30	873 22 04-00	ÉCROU		1	
31	532 00 41-52	AMPOULE		1	
32	532 14 28-81	HARNAIS		1	
33	532 11 07-12	INTERRUPTEUR		1	
36	811 15 04-00	RONDELLE DE BLOCAGE		1	
39	532 14 17-35	SUPPORT		1	
55	817 49 05-08	VIS		1	
70	532 14 04-22	HARNAIS		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR-MODEL NO. LTH13 (HAR13H38B), PRODUCT NO. 954 00 10-42

TRANSAXLE HYDROGEAR, MODEL NO. 310-0500



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 14 29-86	CARTER		1	
2	532 14 29-87	CARTER		1	
3	532 14 29-32	JOINT		1	
4	532 14 29-28	RETAINING RING		1	
5	532 14 29-33	DOUILLE		1	
6	532 14 29-34	ROULEMENT		1	
7	532 14 29-35	ROULEMENT		1	
8	532 14 29-36	ROULEMENT		1	
9	532 14 29-37	PLAQUE		1	
13	532 14 29-38	BLOC		1	
14	532 14 29-39	LEVIER		1	
15	532 14 29-40	JOINT		1	
17	532 14 29-41	GUIDE		1	
18	532 14 29-88	ARBRE		1	
19	532 14 29-43	ROULEMENT		1	
23	532 14 29-44	BLOC		1	
24	532 14 29-45	JOINT		1	
25	532 14 29-46	SOUPAPE		1	
26	532 14 29-47	JEU SECTION CENTRALE		1	
27	532 14 29-48	JOINT		1	
28	532 14 29-49	ANNEAU		1	
29	532 14 29-50	RONDELLE		1	
34	532 14 29-51	OILFILTER		1	
35	532 14 29-52	LEVIER		1	
36	532 14 29-53	ANNEAU		1	
37	532 14 29-54	LEVIER		1	
38	532 14 29-55	PIN RETAINING SCREW		1	
39	532 14 29-56	BOULON		1	
40	532 14 29-57	LOCKNUT		1	
41	532 14 29-58	BRAKE ROTOR/STATOR KIT		1	
43	532 14 28-84	RONDELLE		1	
44	532 14 29-90	DIFFERENTIAL		1	
52	532 14 29-91	RONDELLE		1	
53	532 14 29-61	JOINT		1	
54	532 14 29-62	JOINT TORIQUE		1	
56	532 14 29-63	ARBRE		1	
58	532 14 29-64	BOULON		1	
59	532 14 29-65	PIN RETAINING SCREW		1	
62	532 14 29-66	LEVIER		1	
63	532 14 29-67	AMORTISSEUR		1	
64	532 14 29-20	VIS		1	
65	532 14 29-68	BOULON		1	
68	532 14 29-69	RESSORT		1	
69	532 14 46-10	GOUJON		1	
92	532 14 29-77	RESSORT		1	
93	532 14 29-78	RONDELLE		1	
98	532 14 29-93	ROULEMENT		1	
99	532 14 29-76	JOINT		1	
113	532 14 29-17	SOUPAPE		1	
114	532 14 29-18	RACCORD		1	
119	532 14 29-80	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
134	532 14 46-07	ÉCROU		1	
135	532 14 46-08	PIN RETAINING SCREW		1	