
Pièces de rechange
Spare parts list


3600**02**




BROSSE DE DESHERBAGE
WEED BRUSH


0536020001_-

07/2022





36_Caisson brosse_Défaut








36_Transmission Brosse Rotative_Défaut





0308010032
0300250801
0301000016
0300430801
0300250801
0340000028
0300430801
0308010032
0304000830
0343020003
0306010005
0306050120
0306050121
0306010005
0306050120
0302010271
0302010274
0306010090
0306010090
0302010270
0306050121
0306010005
0301090009
0306010005
0301090009
0343020003
0340000027
0304000830
0300090405
0300100801


0300211001
0340040014
0300010838
0302020018
0300410802
0340040014
3402000204
0305010034
0302020104
0302020018
0300410802
0300011005
0300210805



3602021310 ROUGE / RED RAL 3001
3602023910 JAUNE / YELLOW RAL 1021
3602022010 VERT / GREEN RAL 6029
0300101001
0300401002
0300402001
0341000161
0300261001
0300261001
0341000161
0300402001
0300101001
0300401002




36_Guidon Brosse Rotative_Défaut




36_Commande Inversion Brosse_Défaut



6
0301020002
0305020001
4002000102
0300090601
0300090807
0300090807
0309000101
4002040104
0301030002
3602020205
0300090807
0300402001
0300090601
3602020206
0302020132
0309000101
0300402001
0300010816
0300010817
0300260801
0300010816
0300800004
3602020307
0300210604
0304000840
0300410806
0300010816
0341000164
0300010610
0304000841



36 Brosse Torons Feuille1

OPTION





36_Ensemble Palier Brosse _Défaut