

Pièces de rechange
Spare parts list

Compact

ENTRE MARS 2008 ET AOÛT 2009



MOTOBINEUSE
TILLER


6
10
36
54
75
69
22
24
8
76
61
57
55
69
75
23
21
5
7
82
34
9
77
70
47
37
68
25
83
12
42
64
11
80
58
60
79
39
79
38
63
60
73
26
28
27
52
34
53
13
40
60
77
70
65
71
66
46
72
79
4
48
13
74
29
32
30
73
73
1
51
43
63
73
78
44
3
41
67
13
60
12
33
69
59
56
31
45
35
20
77
62
63
62
15
17
20
70
49
16
2
14
49
50
18
19
50
49
81
214
202
213
211
200
205
209
206
210
208
201
212
211
204
207
203

Rep N°	Ref.	Designation	Description	Qte
1	3002110505	Chassis motobineuse compact Gris 8120	Tiller compact' frame Grey 8120	1
2	3001000007	Carter 1/5 à jonc Gris 8120	Transmission, Grey 8120 flange	1
2	3001000012	Carter 1/5 à jonc Rouge (3002)	Transmission, Red (3002) flange	1
2	3001000009	Carter 1/5 à jonc Noir	Transmission, Black flange	1
3	0309000014	Roue avant Ø200	Front wheel Ø200	1
4	0304000220	Plat support roue à broche	Wheel support	2
5	3002110504	Plat potence compact Gris 8120	Compact arm Grey 8120	2
6	3002110502	Guidon Droit compact Gris 8120	Right Compact handlebar Grey 8120	1
6	3002110302	Guidon Droit compact Noir	Black Right Compact handlebar	1
7	3002110501	Guidon gauche Compact Gris 8120	Left Compact handlebar Grey 8120	1
7	3002110301	Guidon gauche Compact Noir	Black Left Compact handlebar	1
8	0302010094	Barre guidon Compact	Handlebar tie	1
9	0300800004	Poignée de serrage guidon noire	Black handlebar tightening lever	2
10	0341000037	Poignée Ø25x120	Hand side grip	2
11	3002000302	Eperon Noir	Black spur	1
12	3002111303	Tôle protection compact Rouge (3002)	Red (3002) Central tines guard	2
12	3002110503	Tôle protection compact Gris 8120	Grey (8120) Central tines guard	2
13	3002080101	Patte de fixation tôle de protection	fixing protective sheet	4
14	0320010013	Fraise départ DEM 40x4 D	Twin rotating blades 40x4 R STD	1
15	0320010014	Fraise départ DEM STD 40x4G	Twin rotating blades 40x4 L STD	1
16	0320010015	Fraise addit. STD 40x4 D	Additional blade assembly R	1
17	0320010016	Fraise addit. STD 40x4 G	Additional blade assembly L	1
18	0001000020	Couteau Droit 40x4	Blade RH 40x4	1
19	0001000021	Couteau Gauche 40x4	Blade LH 40x4	1
20	0320010001	Disque Ø25	Disk Ø25	2
21	0308040031	Câble de gaz	Throttle cable	1
22	0308020046	Câble d'embrayage Compact LAB	Clutch cable	1
23	0307020013	Manette gaz EX17	Accelerator lever	1
24	0307010027	Levier LAB Ø25 course 25 + Tempo Emb fraises	lever LAB Ø25 stroke 25	1
25	0306050001	Arbre primaire moto Mav	Forward gear shaft	1
26	0304000221	Equerre support Levier d'emb	Support for clutch lever	1
27	3002000104	Levier emb motobineuse	Clutch lever	1
28	0305020005	Ressort de torsion levier emb	Clutch spring	1
29	0341000003	Galet embrayage	Clutch runner	1
30	0341000007	Poulie transmission	Transmission pulley	1
31	0306060005	Poulie moteur MAV-MAR Ø55	Reverse gear pulley Ø55	1
32	0306030002	Courroie Bareback 6841 Gts	Bareback Belt 6841 Gts	1
33	0304000035	guide courroie MAR	Drive-belt guide reverse gear	1
34	3002110306	Tôle int motob compact	Cover plate	1
34	0304000250	Tôle intérieur Compact GT400	Cover plate GT400	1
34	0340010065	Cache intérieur compact MAv	Compact interior hide	1
35	0340010009	Capot courroie Eco Vert RAL 6029	Green RAL 6029 Eco belt cowl	1
35	0340010008	Capot courroie Eco Rouge RAL 3001	Red RAL 3001 Eco belt cowl	1
35	0340010058	Capot courroie Eco+99 Jaune (1021)	Yellow (1021) Eco+99 belt cowl	1
35	0340010005	Capot courroie Eco Bleu RAL 5010	Blue RAL 5010 Eco belt cowl	1
35	0340010049	Capot courroie Eco Orange P165	Orange P165 Eco belt cowl	1
36	0330082002	Grille d'échappement GT 400	Exhaust grill GT 400	1
36	0330032001	Grille Echappement EP	Exhaust grill EP	1
36	0330012003	Grille echapp GX 160	Exhaust grill	1
37	0302010021	Axe fixation poulie	Pulley pin shaft	1
38	0302020020	Entretoise levier embrayage	Spacer	1
39	0302020079	Entretoise 6.2x12x25.2z	Spacer 6.2 x 12 x 25.2z	1
39	0302020090	Entretoise 6.2x12x30z	Spacer 6.2 x 12 x 30z	1
40	0302020078	Entretoise 8.2 x 14 x 42	Spacer 8.2 x 14 x42	1
41	0302020081	Entretoise 12.5x20x61.5 POM	Spacer 12.5x20x61.5 POM	1
42	0302020082	Entretoise 14 x 9 x 34z	spacer 14 x 9 x 34z	1
43	0302020015	Entretoise 14 x 9 x 35z	spacer 14 x 9 x 35z	1
44	0302020011	Entretoise épaulée 13 x 9 x 12.5	Spacer 13 x 9 x 12.5	2
44	0300411101	Rondelle 11x30x5z	Washer 11x30x5z	2
45	0301040001	Clavette 4.76x4.76x40	Key 4.76x4.76x40	1
46	0301050001	Clips 4.2	Clips 4.2	3
47	0301070001	Circlips E 13	Circlips E 13	1
48	0301030001	Goupille Béta 2 Z	Clip pin beta 2 Z	1

Rep N°	Ref.	Designation	Description	Qte
49	0301010010	Goupille arceau Ø8	Clip pin Ø8	4
50	0301010011	Goupille arceau Ø10	Clip pin Ø10	2
51	0305000004	Broche roue transport Motob Ø10	Front wheel pin	1
52	0341000065	Disque adesif Ø45 ep 1.5	Adhesive plastic guard Ø45 x1.5	1
53	0300080405	Vis Tôle 4.2x19	Screw 4.2x19	3
54	0300080404	Vis tôle TCB 4.8 x 9.5 DIN 7981	sheet screw TCB 4.8 x 9.5 DIN 7981	1
55	0300080604	Vis TBCC M6x60 z	Screw TBCC M6x60 z	1
56	0300040801	Vis ST HC M8x16	Screw ST HC M8x16	1
57	0300080802	Vis TRCC M8x80 z	Screw TBCC M8x80 z	2
58	0300090601	Vis HM 6x40 z autotaraudeuse	Self-tapping screw HM6x40 z	1
58	0300090603	Vis HM 6x50 z autota.	Self-tapping screw HM6x50 z	1
59	0300060504	Vis 5/16 TH24 UNF3/4z lg.19 emb cr	Screw 5/16 TH24z lg.19 notched shoulder	2
59	0300060503	Vis 5/16 TH24 UNF1" lg.25 emb cr	Screw 5/16 TH24 UNF1" lg.25 notched shoulder	2
59	0300060502	Vis 5/16 TH24z Lg.32 emb cr	Screw 5/16 TH24z Lg.32 notched shoulder	2
59	0300010838	Vis HM 8x25 z emb cr	Screw HM8x25z notched shoulder	2
59	0300010807	Vis HM 8x30 z emb cr	Screw HM8x30z notched shoulder	2
60	0300010815	Vis HM 8x16 z emb cr	Screw H M8x16 z notched shoulder	7
61	0300010834	Vis HM 8x35 z emb cr	Screw HM8x35z notched shoulder	4
62	0300010837	Vis HM 8x55 z emb cr	Screw HM8x55z notched shoulder	2
63	0300010842	Vis M8 x 60z emb cr	Screw M8 x 60z notched shoulder	3
64	0300010813	Vis HM 8x70 z	Screw HM 8x70 z	2
65	0300011003	Vis HM 10x35z FST	Screw HM 10x35z FST	1
66	0300011205	Vis H M12 x 60 z	Screw H M12 x 60 z	1
67	0300011214	Vis HM12x90/30z cl 8-8 DIN 931	Screw HM12x90/30z	1
68	0300011401	Vis H M14x90-34 z cl 8.8 ISO 4014	Screw H M14x90-34 z cl 8.8	1
69	0300430801	Rondelle contact 8	Contact washer 8	4
70	0300400802	Rondelle M8x18x1.5 Z	Washer M8x18x1.5 Z	8
71	0300401201	Rondelle M 12x27x2.5 Z	Washer M 12x27x2.5 Z	1
72	0300260601	Ecrou HM 6 z emb cr	Nut H M6 z notched shoulder	1
73	0300260801	Ecrou H M8 z emb cr	Nut H M8 z notched shoulder	12
74	0300201002	Ecrou HM 10z	Nut HM 10z	1
75	0300220801	Ecrou borgne M8	Cap nut M8z	2
76	0300210602	Ecrou frein M 6 Z	Blocking nut M 6 Z	1
77	0300210802	Ecrou frein M8 Z	Blocking nut M8 Z	6
78	0300211001	Ecrou frein M 10 Z	Blocking nut M 10 Z	1
79	0300211201	Ecrou frein M 12 Z	Blocking nut M 12 Z	3
80	0300211402	Ecrou frein M14 Z	Blocking nut M 14 Z	1
81	0300000020	Pochette vis compact	Bag of screws	1
82	0301060003	Collier polya	Collar	2
83	0503000036	Etiq. "sécurité"	Safety label	1
200	3002000312	Joue carter 1/5 eco droit	Transmission housing RHS	1
201	3002000313	Joue carter 1/5 eco gauche	Transmission Housing LHS	1
202	3002000506	jonc gris 8120	Grey flange	1
202	3002001306	Jonc rouge 3002	Red flange	1
202	3002000306	Jonc noir	Black flange	1
203	0341000027	Joint carter 1/5	Washer	2
204	0306050010	Arbre de travail 1/5 40 dtsx12.7	Blade shaft	1
205	0306020022	Chaine ISO 08B-1 pas 12.7 (80 maillons)	Chain ISO 08B-1 pitch 12.7	1
206	0306050016	Pignon 8 dts pas 12.7	pinion	1
207	0306010020	Roulement 6305 2RS	6305 2RS Ball-Bearing	2
208	0306010015	Roulement 6204 2RS	Ball race 6204 2RS	1
209	0306010016	Roulement 6204 2 RS épaulé	Shouldered Ball-Bearing	1
210	0302020009	Entretoise 24 x 16 x 5	Spacer 24 x 16 x 5	1
211	0341000014	Bouchon	Grease cap	2
212	0341000001	Entretoise carter motobineuse	Plastic spacer	1
213	0300020607	Vis CHC M6x55 z	Screw CHC M6x55 z	1
214	0300210602	Ecrou frein M 6 Z	Blocking nut M 6 Z	1