Husqvarna®


SPARE PARTS LIST

TRACTORS/RIDE MOWERS

LT120, 1992-03

FENDER / CHASSIS


A



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 51-41	CARTER		1	
2	532 10 56-87	TUYAU		1	
3	532 10 95-96	COUVERCLE		1	
4	532 12 99-65	POT		1	
5	532 12 41-44	TAPIS		1	
6	874 76 05-14	BOULON		1	
7	532 13 13-18	CLIQUET DE VERROUILLAGE		1	
8	532 13 10-53	CAPOT		1	
9	532 13 09-86	LENTILLE		1	
10	532 13 09-85	LENTILLE		1	
11	532 12 84-49	SUPPORT		1	
12	532 12 88-08	SUPPORT		1	
13	532 12 36-45	CHÂSSIS		1	
14	873 68 05-00	ÉCROU		1	
15	873 22 04-00	ÉCROU		1	
16	874 76 06-12	BOULON		1	
17	532 12 78-80	ENDPLATE		1	
18	532 12 51-39	PLAQUE		1	
19	532 12 41-81	RESSORT		1	
20	819 13 20-12	RONDELLE		1	
21	874 76 06-12	BOULON		1	
22	532 12 43-46	ÉCROU		1	
23	532 12 64-70	COLLIER DE SERRAGE		1	
24	532 12 46-02	VERROUILLAGE	LT100	1	
24	532 12 43-07	VERROUILLAGE	LT120	1	
25	532 12 69-96	SUPPORT	LT100	1	
25	532 12 69-95	SUPPORT	LT120	1	
26	819 09 14-13	RONDELLE		1	
27	532 12 69-38	AMORTISSEUR		1	
- -	532 13 13-19	BOUCHON		1	

BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY


B



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 07 16-73	CARTER		1	
2	532 12 34-36	BARRE		1	
3	532 12 34-37	HOLDER		1	
4	532 12 48-72	PEDAL RUBBER		1	
5	532 12 25-04	HOLDER		1	
6	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
7	819 13 13-16	RONDELLE		1	
8	817 49 05-08	VIS		1	
9	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
10	819 13 13-16	RONDELLE		1	
11	532 12 35-43	BARRE		1	
12	532 12 95-67	EMBRAYAGE		1	
13	532 12 33-94	BARRE		1	
14	532 12 19-78	HOLDER		1	
15	532 12 36-41	LEVIER		1	
16	819 27 20-16	RONDELLE		1	
17	812 00 00-34	RETAINING RING		1	
18	532 13 14-60	BARRE		1	
19	873 35 06-00	ÉCROU		1	
20	873 68 06-00	ÉCROU		1	
21	532 10 68-88	RESSORT		1	
22	532 12 73-78	SUPPORT		1	
23	873 68 06-00	ÉCROU		1	
24	819 13 20-12	RONDELLE		1	
25	532 00 49-21	RESSORT		1	
26	873 93 06-00	ÉCROU		1	
27	532 12 73-69	MAILLON		1	
28	532 12 73-58	SUPPORT, REAR		1	
29	872 11 05-06	BOULON		1	
30	873 68 05-00	ÉCROU		1	

FRONT AXLE


C




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 12-32	ENJOLIVEUR		1	
2	812 00 00-29	BAGUE DE RETENUE		1	
3	532 12 17-48	RONDELLE		1	
4	532 12 19-22	BUSHING		1	
5	532 12 85-43	ARBRE		1	
6	532 12 49-31	RONDELLE		1	
7	532 12 19-19	AXE		1	
8	532 05 91-92	CAP VALVE		1	
9	532 06 51-39	RACCORD		1	
10	532 12 49-72	PIGNON DE CHAÎNE		1	
11	532 00 90-40	ROULEMENT		1	
12	532 05 99-04	TUYAU		1	
13	532 12 34-10	PNEU		1	
14	532 12 17-49	RONDELLE		1	
15	532 10 47-57	ENJOLIVEUR		1	
16	532 00 02-78	RACCORD		1	
17	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
18	819 13 13-16	RONDELLE		1	
19	532 12 68-47	BUSHING		1	
20	532 12 19-24	BARRE		1	
21	532 12 19-16	AXE		1	

SECTOR GEAR / AXLE SUPPORT


D



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 40-93	LINK DRAG LT10/36		1	
2	874 78 08-28	BOULON		1	
3	817 49 05-08	VIS		1	
4	532 12 19-25	PLAQUE		1	
5	532 12 19-26	COURONNE		1	
6	532 12 19-27	BUSHING		1	
7	873 68 08-00	ÉCROU		1	
8	532 12 64-72	COLLIER DE SERRAGE		1	
9	873 68 08-00	ÉCROU		1	
10	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
11	819 13 13-16	RONDELLE		1	
12	532 12 68-47	BUSHING		1	
13	874 76 05-14	BOULON		1	
14	819 11 14-16	RONDELLE		1	
15	872 11 06-08	BOULON		1	
16	872 14 06-22	BOULON		1	
17	532 12 19-12	SUPPORT		1	
18	873 68 06-00	ÉCROU		1	
19	873 93 06-00	ÉCROU		1	
20	873 68 06-00	ÉCROU		1	
21	873 68 05-00	ÉCROU		1	


ENGINE / THROTTLE
E
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
SPARK ARRESTER KIT

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	874 76 04-12	BOULON		1	
2	532 13 30-25	THROTTLE TRIGGER		1	
4	874 76 05-14	BOULON		1	
5	810 04 05-00	RONDELLE		1	
6	532 12 55-93	JOINT		1	
7	873 68 05-00	ÉCROU		1	
9	819 11 14-16	RONDELLE		1	
10	810 04 04-00	RONDELLE		1	
11	874 78 04-24	BOULON		1	
12	532 12 36-76	SILENCIEUX		1	
13	532 10 13-26	DÉFLECTEUR		1	
14	817 03 08-08	VIS		1	
15	532 12 18-51	SPARK ARRESTOR		1	
16	810 04 06-00	RONDELLE		1	
17	874 76 06-24	BOULON		1	
18	532 12 66-36	GUIDE DE COURROIE		1	
19	532 13 30-97	MOVEMENT LIMITER		1	



GROUND DRIVE
F
1
2
23
2
22
1
1
16
8
2
1
3
2
21
20
19
7
8
4
5
9
10
6
18
17
16
15
11
12
13
14

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 68 05-00	ÉCROU		1	
2	874 76 05-14	BOULON		1	
3	532 13 12-05	GUIDE DE COURROIE		1	
4	532 12 34-00	POULIE		1	
5	810 04 07-00	RONDELLE		1	
6	871 13 07-20	BOULON		1	
7	532 12 65-20	COURROIE		1	
8	532 12 34-05	GUIDE DE COURROIE		1	
9	872 14 06-12	BOULON		1	
10	532 12 33-96	GUIDE DE COURROIE		1	
11	532 12 33-95	LEVIER		1	
12	532 00 48-59	POULIE		1	
13	819 13 13-16	RONDELLE		1	
14	873 93 06-00	ÉCROU		1	
15	873 68 06-00	ÉCROU		1	
16	532 12 64-71	COLLIER DE SERRAGE		1	
17	532 12 20-52	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
18	532 13 14-59	RESSORT		1	
19	873 68 05-00	ÉCROU		1	
20	532 12 38-91	GUIDE DE COURROIE		1	
21	819 11 14-16	RONDELLE		1	
22	532 12 34-04	GUIDE DE COURROIE		1	
23	532 13 12-04	GUIDE DE COURROIE		1	

TRANSAXLE

LT100

G




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 33-85	POULIE		1	
2	812 00 00-28	COLLIER DE SERRAGE		1	
3	532 12 70-52	GETRIEBE		1	
4	532 12 50-96	CLAVETTE		1	
5	873 68 05-00	ÉCROU		1	
6	872 14 05-06	BOULON		1	
7	532 12 33-78	HOLDER		1	
8	817 49 05-08	VIS		1	
9	532 11 04-22	RESSORT		1	
10	532 05 91-92	CAP VALVE		1	
11	532 06 51-39	RACCORD		1	
12	532 00 81-34	TUYAU		1	
13	532 12 41-43	PNEU ARRIERE NPCREMP532122075*		1	
13	506 80 27-01	PNEU		1	
14	532 12 17-49	RONDELLE		1	
15	532 12 17-48	RONDELLE		1	
16	812 00 00-01	BAGUE DE RETENUE		1	
17	532 10 47-57	ENJOLIVEUR		1	
18	532 12 49-73	RIM, REAR		1	
19	532 12 34-09	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
20	532 12 35-83	TOUCHE		1	
21	874 76 05-40	BOULON		1	
22	819 11 14-16	RONDELLE		1	
23	532 12 33-77	SUPPORT		1	
24	874 76 05-14	BOULON		1	
25	819 17 61-16			1	
26	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
27	532 12 80-84	SUPPORT		1	
28	532 12 62-93	ROTULE		1	
29	871 04 04-12	BOULON		1	
30	810 04 04-00	RONDELLE		1	
31	819 09 14-13	RONDELLE		1	
32	532 10 69-33	BOUTON		1	
33	532 12 82-15	GEAR LEVER		1	
34	532 12 46-00	SUPPORT		1	
35	873 68 05-00	ÉCROU		1	
36	532 12 80-85	RESSORT		1	
37	532 10 57-01	RONDELLE		1	
38	532 12 62-92	LEVIER		1	
39	873 81 05-00	ÉCROU		1	

LT120

TRANSAXLE


H



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 33-85	POULIE		1	
2	812 00 00-28	COLLIER DE SERRAGE		1	
3	532 12 70-54	GEARBOX		1	
4	532 12 50-96	CLAVETTE		1	
5	873 68 05-00	ÉCROU		1	
6	872 14 05-06	BOULON		1	
7	532 12 33-78	HOLDER		1	
8	817 49 05-08	VIS		1	
9	532 11 04-22	RESSORT		1	
10	532 12 17-49	RONDELLE		1	
11	532 12 35-83	TOUCHE		1	
12	874 76 05-40	BOULON		1	
13	532 12 33-77	SUPPORT		1	
14	817 49 05-12	VIS		1	
17	532 12 62-93	ROTULE		1	
18	871 04 04-12	BOULON		1	
19	810 04 04-00	RONDELLE		1	
20	819 09 12-10	RONDELLE		1	
21	532 12 62-92	LEVIER		1	
22	532 10 57-01	RONDELLE		1	
23	532 12 20-11	BOUTON		1	
24	532 12 82-02	POIGNÉE		1	
25	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
26	873 81 05-00	ÉCROU		1	
27	873 51 05-00	ÉCROU		1	
28	532 12 80-85	RESSORT		1	
30	532 12 36-92	HOLDER		1	
32	819 11 11-16	RONDELLE		1	
34	811 05 05-00	RONDELLE		1	
35	812 00 00-01	BAGUE DE RETENUE		1	


MOWER LIFT LEVER

J




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 64-70	COLLIER DE SERRAGE		1	
2	532 12 20-18	HOLDER		1	
3	874 78 04-12	BOULON		1	
4	873 68 06-00	ÉCROU		1	
5	532 12 34-17	LEVIER		1	
6	532 10 64-51	BOULON		1	
7	532 12 34-91	LEVIER		1	
8	874 76 06-36	BOULON		1	
9	532 12 19-30	MAILLON		1	
10	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
11	819 13 13-16	RONDELLE		1	
12	532 13 18-61	POIGNÉE	LT100	1	
12	532 12 20-27	BOUTON	LT120	1	
13	532 12 70-28	LIFT ARM		1	
14	532 12 34-96	RESSORT		1	
15	819 13 12-10	RONDELLE		1	
16	532 00 49-21	RESSORT		1	
17	532 12 73-59	MAILLON		1	
18	532 13 32-05	SUPPORT		1	
19	873 68 04-00	ÉCROU		1	
20	874 76 06-44	BOULON		1	
21	817 49 05-08	VIS		1	
22	532 12 19-29	HOLDER		1	
23	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
24	819 17 16-16	RONDELLE		1	
25	532 12 19-33	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
26	532 12 19-34	BARRE		1	
27	532 10 69-32	BOUTON	LT100	1	
27	532 12 14-66	BOUTON	LT120	1	
28	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
29	532 12 36-71	MAILLON		1	

MOWER DECK


1
3
5
8
6
14
19
17
42
43
3
2
8
31
14
9
7
4
11
18
14
15
25
32
25
25
44
25
10
16
41
29
28
26
27
14
12
13
13
37
38
14
30
40
39
36
45
46
24
47
48
33
20
21
23
22

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 77-43	RESSORT		1	
2	532 12 20-52	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
3	873 68 06-00	ÉCROU		1	
4	532 13 08-40	LEVIER DE FREIN		1	
5	532 13 12-51	GUIDE DE COURROIE		1	
6	532 12 13-16	POULIE		1	
7	872 11 06-16	BOULON		1	
8	819 13 16-11	RONDELLE		1	
9	532 12 77-44	IDLE ARM ASSY LT10/36D		1	
10	872 11 06-08	BOULON		1	
11	532 13 08-41	LINKARM		1	
12	532 12 73-56	SUPPORT		1	
13	872 14 05-05	BOULON		1	
14	873 68 05-00	ÉCROU		1	
15	532 12 20-44	HOLDER		1	
16	532 13 08-37	KEEPER, BELT R/H LT10/36D		1	
17	532 12 85-08	SUPPORT		1	
18	532 12 85-11	PIN RETAINING SCREW		1	
19	532 12 73-80	SUPPORT		1	
20	532 12 78-41	COUTEAU		1	
21	532 12 99-62	RONDELLE		1	
22	810 04 06-00	RONDELLE		1	
23	532 85 08-57	BOULON		1	
24	532 12 89-61	STRIPPER LT10/36D		1	
25	874 76 05-28	BOULON		1	
26	532 12 99-63	RONDELLE		1	
27	532 12 99-83	CUTTER DECK		1	
28	532 12 92-07	POULIE		1	
29	873 05 09-00	ÉCROU		1	
30	532 12 63-61	BRACKET DEFLECTOR		1	
31	817 49 05-08	VIS		1	
32	532 12 20-51	HOLDER		1	
33	532 13 15-60	GUARD DISCHARGE LT10/36D		1	
36	532 12 19-80	BARRE		1	
37	532 12 37-13	RESSORT		1	
38	532 10 53-04	ENJOLIVEUR		1	
39	819 11 14-16	RONDELLE		1	
40	532 11 04-52	ÉCROU		1	
41	532 13 12-64	COURROIE		1	
42	819 17 16-16	RONDELLE		1	
43	532 12 46-60	ANNEAU DE SÉCURITÉ		1	
44	532 13 08-36	KEEPER L/H LT10/36D		1	
45	532 11 04-85	ROULEMENT		1	
46	532 12 87-74	CARTER		1	
47	532 12 98-95	ROULEMENT		1	
48	532 13 31-72	SHAFT MANDREL LT10/36D		1	


ELECTRICAL


1
25
24
2
29
26
27
28
30
3
23
22
21
20
8
4
5
5
7
6
8
8
9
10
11
13
12
19
17
16
15
14
18

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 22 04-00	ÉCROU		1	
2	532 13 15-62	CÂBLE		1	
3	532 12 12-65	BATTERIE		1	
3	506 78 88-01	BATTERIE		1	
4	817 21 10-10	VIS		1	
5	532 10 82-36	SUPPORT		1	
6	532 10 44-45	INTERRUPTEUR		1	
7	532 10 95-53	INTERRUPTEUR		1	
8	817 02 10-08	VIS		1	
9	532 12 21-47	TOUCHE		1	
10	532 12 36-20	PROTECTOR		1	
11	532 12 42-11	ÉCROU		1	
12	532 12 51-04	INTERRUPTEUR		1	
13	532 12 40-83	PROTECTOR		1	
14	532 12 47-56	SANGLES		1	
15	532 12 13-05	INTERRUPTEUR		1	
16	873 68 05-00	ÉCROU		1	
17	532 10 88-24	FUSIBLE		1	
18	532 00 29-55	CÂBLE		1	
19	532 13 15-61	CABLE ASSEMBLE		1	
20	873 68 04-00	ÉCROU		1	
21	810 04 04-00	RONDELLE		1	
22	874 76 04-12	BOULON		1	
23	810 04 04-00	RONDELLE		1	
24	532 00 07-19	CARTER		1	
25	532 10 90-81	SOLENOID LT10/36		1	
26	874 76 04-12	BOULON		1	
27	819 09 10-16	RONDELLE		1	
28	810 04 04-00	RONDELLE		1	
29	532 12 12-64	CARTER		1	
30	873 22 04-00	ÉCROU		1	

DECALS


M



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 15-49	DECAL		1	
2	532 13 15-79	DECAL		1	
3	532 13 15-80	DECAL		1	
4	532 12 59-89	DECAL		1	
5	532 13 15-81	DECAL		1	
6	532 13 16-60	DECAL		1	
7	532 13 15-82	DECAL		1	
8	532 12 61-87	DECAL		1	
- -	532 12 56-90	DECAL		1	
9	532 12 61-55	DECAL		1	
# --	532 12 61-56	DECAL		1	
- -	532 12 63-48	DECAL		1	
10	532 12 61-93	DECAL		1	
# --	532 12 61-94	DECAL		1	
# --	532 12 63-47	DECAL		1	
11	532 12 61-91	DECAL		1	
- -	532 12 61-92	DECAL		1	
- -	532 12 63-45	DECAL		1	
12	532 12 61-95	DECAL		1	
# - -	532 12 61-96	DECAL		1	
# - -	532 12 63-46	DECAL		1	
# - -	532 10 15-39	SHEET INSTR LT		1	
# - -	532 10 15-72	INSTRUCTIONS		1	
# - -	532 13 10-74			1	
# - -	532 13 10-75	OPERATORS MANUAL		1	

DASH


O



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 73-99	CAP, FUEL		1	
2	532 13 09-15	RÉSERVOIR		1	
3	532 12 34-87	AGRAFE DE TUYAU		1	
4	532 00 02-95	DURITE D´ESSENCE		1	
5	532 00 85-48	TUYAU		1	
6	873 68 04-00	ÉCROU		1	
7	532 00 27-51	COLLIER DE SERRAGE		1	
8	819 09 12-16	RONDELLE		1	
9	874 76 04-28	BOULON		1	
10	819 09 14-13	RONDELLE		1	
11	532 12 12-49	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
12	532 00 37-20	RESSORT		1	
13	532 12 64-50	COLLIER DE SERRAGE		1	
14	532 12 61-15	BOUTON		1	
15	532 12 20-23	SEGMENT		1	
16	532 12 43-46	ÉCROU		1	
17	872 11 04-04	BOULON		1	
18	532 13 07-45	SUPPORT		1	
19	532 13 07-22	BRACE		1	
20	818 00 04-08	VIS		1	
21	819 09 08-16	RONDELLE		1	

STEERING WHEEL


P



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 44-16	INSERT		1	
2	873 61 06-00	ÉCROU		1	
3	819 13 38-08	RONDELLE		1	
4	532 12 44-15	VOLANT		1	
5	532 12 73-96	DOUILLE		1	
6	817 21 10-10	VIS		1	
7	532 10 28-03	BUSHING		1	
8	532 12 36-51	STEERING SHAFT		1	
9	532 12 42-10	COLLIER DE SERRAGE		1	
10	532 12 34-38	BUSHING		1	
11	812 00 00-45	RETAINING RING		1	
12	819 21 16-16	RONDELLE		1	
13	532 10 48-20	ADAPTATEUR		1	

SEAT

R



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	872 04 04-10	BOULON		1	
2	532 12 73-98	SIÈGE		1	
3	874 64 10-08	VIS		1	
4	873 68 05-00	ÉCROU		1	
5	532 10 55-29	BOULON		1	
6	532 12 49-67	COLLIER DE SERRAGE		1	
7	873 95 10-00	ÉCROU		1	
8	874 76 06-12	BOULON		1	
9	532 12 66-56	SUPPORT		1	
10	532 12 64-71	COLLIER DE SERRAGE		1	
11	819 13 12-10	RONDELLE		1	
12	873 68 06-00	ÉCROU		1	
13	874 78 08-14	BOULON	LT100	1	
13	532 12 00-68	BOUTON	LT120	1	
14	810 04 08-00	RONDELLE		1	
15	819 17 19-12	RONDELLE		1	
16	532 12 70-18	BOULON		1	
17	532 12 12-51	JOINT		1	
18	873 68 04-00	ÉCROU		1	
19	532 12 12-48	BUSHING		1	
20	532 12 12-50	RESSORT		1	
21	532 12 12-49	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
22	532 12 12-46	SUPPORT		1	
23	532 12 42-94	SUPPORT		1	