Husqvarna

SPARE PARTS LIST


TRACTORS/RIDE MOWERS

LT125, HE12536B, 954170001, 1996-10

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

HOOD




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
6	532 14 00-51	SUPPORT		1	
7	532 14 00-50	SUPPORT		1	
10	532 13 08-50	BRACE		1	
11	532 14 01-42	CAPOT		1	
12	532 13 09-86	LENTILLE		1	
13	532 13 09-84	GRILL		1	
17	874 78 04-10	BOULON		1	
20	819 09 10-16	RONDELLE		1	
21	532 12 69-38	AMORTISSEUR		1	
22	532 13 09-85	LENTILLE		1	
23	532 13 99-69	CLIQUET DE VERROUILLAGE		1	
24	532 14 28-73	SUPPORT		1	
25	532 13 10-37	COLLIER DE SERRAGE		1	
26	532 05 29-21	COLLIER DE SERRAGE		1	
27	532 13 10-28	COLLIER DE SERRAGE		1	
28	811 05 04-00	RONDELLE		1	
29	532 12 05-37	JOINT		1	
32	532 12 38-40	AIR INTAKE		1	
33	532 13 13-19	BOUCHON		1	
34	873 68 04-00	ÉCROU		1	
35	817 49 05-12	VIS		1	
36	532 12 84-45	SUPPORT		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

FENDER/CHASSIS




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 15 64-17	BOÎTE		1	
2	819 13 20-12	RONDELLE		1	
3	817 49 06-12	VIS		1	
4	532 12 41-81	RESSORT		1	
5	532 12 51-42	PLAQUE		1	
6	532 10 95-96	COUVERCLE		1	
7	532 12 41-44	TAPIS		1	
8	817 49 05-12	VIS		1	
9	532 12 69-97	SUPPORT		1	
10	532 13 97-83	GUIDE-CHAÎNE		1	
11	532 12 43-46	ÉCROU		1	
12	532 14 51-90	CADRE		1	
13	532 10 92-38	TUYAU		1	
15	873 64 04-00	ÉCROU		1	
16	532 14 17-36	INTERRUPTEUR		1	
17	532 14 07-82	DRAWBAR		1	
18	532 12 64-70	COLLIER DE SERRAGE		1	
19	532 14 13-93	CARTER		1	
20	819 09 14-13	RONDELLE		1	
25	817 19 05-16	VIS		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

SEAT




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	872 05 04-11	BOULON		1	
2	532 14 08-38	SIÈGE		1	
3	532 15 59-25	SUPPORT		1	
4	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
5	532 15 32-36	VIS		1	
6	532 14 50-06	COLLIER DE SERRAGE		1	
8	874 76 06-16	BOULON		1	
9	532 14 05-51	SUPPORT		1	
10	532 12 64-71	COLLIER DE SERRAGE		1	
11	819 13 32-10	RONDELLE		1	
12	873 80 06-00	ÉCROU		1	
13	874 78 08-14	BOULON		1	
14	810 04 08-00	RONDELLE		1	
15	819 17 19-12	RONDELLE		1	
16	532 12 70-18	BOULON		1	
17	532 12 12-46	SUPPORT		1	
18	532 12 39-76	LOCKNUT		1	
19	532 12 12-48	BUSHING		1	
20	532 12 12-50	RESSORT		1	
21	532 13 43-00	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

DASH




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 14 21-87	BOUCHON DE RÉSERVOIR		1	
2	532 13 83-94	RÉSERVOIR À ESSENCE		1	
3	532 12 34-87	AGRAFE DE TUYAU		1	
4	532 00 85-44	LINE FUEL LT10/36		1	
5	532 00 85-48	TUYAU		1	
6	873 64 04-00	ÉCROU		1	
7	532 12 49-96	COLLIER DE SERRAGE		1	
8	819 09 12-16	RONDELLE		1	
9	874 76 04-28	BOULON		1	
10	819 09 14-13	RONDELLE		1	
11	532 12 12-49	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
12	532 00 37-20	RESSORT		1	
13	532 12 64-50	COLLIER DE SERRAGE		1	
14	532 12 61-15	BOUTON		1	
15	532 12 20-23	SEGMENT		1	
16	532 12 43-46	ÉCROU		1	
17	872 11 04-04	BOULON		1	
18	532 13 07-45	SUPPORT		1	
19	532 13 47-44	CROSS BRACE		1	
20	817 06 04-08	VIS		1	
21	532 13 40-14	BOUCHON		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

FRONT AXLE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 12-32	ENJOLIVEUR		1	
2	812 00 00-29	BAGUE DE RETENUE		1	
3	532 12 17-48	RONDELLE		1	
4	532 12 49-37	BEARING COL. STRG.		1	
5	532 14 20-33	AXE		1	
6	532 12 49-31	RONDELLE		1	
7	532 13 70-62	AXE		1	
8	532 12 17-49	RONDELLE		1	
9	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
10	819 13 13-16	RONDELLE		1	
11	532 12 68-47	BUSHING		1	
12	532 13 04-65	BARRE		1	
13	532 13 70-61	AXE		1	
14	874 01 10-56	BOULON		1	
15	873 90 10-00	ÉCROU		1	
16	532 11 04-38	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
17	532 12 48-36	RACCORD		1	
18	819 27 20-16	RONDELLE		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 07 16-73	CARTER		1	
2	532 12 34-36	BARRE		1	
3	532 12 34-37	HOLDER		1	
4	532 00 81-56	PEDAL RUBBER		1	
5	532 12 25-04	HOLDER		1	
6	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
7	819 13 10-16	RONDELLE		1	
8	817 49 05-08	VIS		1	
9	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
10	819 13 13-16	RONDELLE		1	
11	532 12 35-43	BARRE		1	
12	532 13 99-33	PEDAL CPL.		1	
13	532 12 33-94	BARRE		1	
14	532 12 19-78	HOLDER		1	
15	532 13 33-32	LEVIER		1	
16	819 25 18-16	RONDELLE		1	
17	812 00 00-34	RETAINING RING		1	
18	532 15 13-32	RESSORT		1	
19	873 35 06-00	ÉCROU		1	
20	873 80 06-00	ÉCROU		1	
21	532 13 14-60	BARRE		1	
22	532 14 45-85	SUPPORT		1	
24	819 13 20-12	RONDELLE		1	
25	532 12 49-61	COLLIER DE SERRAGE		1	
26	873 93 06-00	ÉCROU		1	
27	532 12 73-69	MAILLON		1	
28	532 14 07-76	SUPPORT, REAR		1	
29	872 11 05-06	BOULON		1	
30	873 51 05-00	ÉCROU		1	
31	532 12 46-60	ANNEAU DE SÉCURITÉ		1	
34	873 68 06-00	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

ENGINE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	817 06 04-08	VIS		1	
2	532 13 30-25	THROTTLE TRIGGER		1	
4	871 07 05-12	BOULON		1	
5	810 04 05-00	RONDELLE		1	
6	532 27 22-93	JOINT		1	
7	811 05 06-00	RONDELLE		1	
9	819 10 12-16	RONDELLE		1	
10	810 04 04-00	RONDELLE		1	
12	532 13 74-37	SILENCIEUX		1	
13	532 10 13-26	DÉFLECTEUR		1	
14	817 03 08-08	VIS		1	
15	532 13 71-80	SPARK ARRESTER KIT		1	
16	532 12 79-51	MOVEMENT LIMITER		1	
17	817 49 06-24	VIS		1	
39	532 12 88-61	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

GROUND DRIVE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 68 05-00	ÉCROU		1	
2	874 76 05-12	BOULON		1	
3	532 14 13-42	SUPPORT		1	
4	532 13 80-29	POULIE		1	
5	810 04 07-00	RONDELLE		1	
6	871 17 07-44	BOULON		1	
7	532 12 65-20	COURROIE		1	
8	532 12 34-05	GUIDE DE COURROIE		1	
9	872 14 06-12	BOULON		1	
10	532 12 33-96	GUIDE DE COURROIE		1	
11	532 15 09-26	LEVIER		1	
12	532 12 36-74	POULIE		1	
13	819 13 13-16	RONDELLE		1	
14	873 93 06-00	ÉCROU		1	
15	873 68 06-00	ÉCROU		1	
16	532 12 64-71	COLLIER DE SERRAGE		1	
17	532 15 09-32	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
18	532 13 14-59	RESSORT		1	
19	873 51 05-00	ÉCROU		1	
20	532 13 99-19	SUPPORT		1	
21	819 11 10-16	RONDELLE		1	
22	532 12 34-04	GUIDE DE COURROIE		1	
23	532 14 09-16	GUIDE DE COURROIE		1	
24	817 72 04-08	VIS		1	
25	532 15 09-35	BUSHING		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

TRANSAXLE




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 33-85	POULIE		1	
2	812 00 00-28	COLLIER DE SERRAGE		1	
4	532 12 50-96	CLAVETTE		1	
5	873 68 05-00	ÉCROU		1	
6	872 14 05-06	BOULON		1	
7	532 12 33-78	HOLDER		1	
8	817 49 05-12	VIS		1	
9	532 14 66-82	RESSORT		1	
10	532 12 17-49	RONDELLE		1	
11	532 12 35-83	TOUCHE		1	
15	819 17 16-16	RONDELLE		1	
16	532 12 46-00	SUPPORT		1	
17	532 12 62-93	ROTULE		1	
18	874 55 04-12	BOULON		1	
19	810 04 04-00	RONDELLE		1	
20	819 09 12-10	RONDELLE		1	
21	532 12 62-92	LEVIER		1	
22	532 10 57-01	RONDELLE		1	
23	532 10 69-33	BOUTON		1	
24	532 12 82-15	GEAR LEVER		1	
25	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
26	873 81 05-00	ÉCROU		1	
28	532 12 80-85	RESSORT		1	
29	532 12 80-84	SUPPORT		1	
31	532 13 70-57	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
32	819 11 11-16	RONDELLE		1	
35	812 00 00-01	BAGUE DE RETENUE		1	
36	817 72 04-08	VIS		1	
38	874 49 05-44	VIS		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

MOWER LIFT LEVER




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 64-70	COLLIER DE SERRAGE		1	
2	532 12 20-18	HOLDER		1	
3	871 11 04-08	BOULON		1	
4	873 68 06-00	ÉCROU		1	
5	532 14 51-87	COMMANDE		1	
6	532 10 64-51	BOULON		1	
7	532 13 53-71	LEVIER		1	
8	874 76 06-36	BOULON		1	
9	532 12 19-30	MAILLON		1	
10	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
11	819 13 13-16	RONDELLE		1	
12	532 13 18-61	POIGNÉE		1	
13	532 13 93-52	LIFT HANDLE		1	
14	532 12 34-96	RESSORT		1	
15	819 13 12-12	RONDELLE		1	
16	532 12 49-61	COLLIER DE SERRAGE		1	
17	532 12 73-59	MAILLON		1	
18	532 14 20-28	SUPPORT		1	
19	873 68 04-00	ÉCROU		1	
20	874 76 06-44	BOULON		1	
23	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
24	819 17 16-12	RONDELLE		1	
25	532 12 19-33	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
26	532 14 14-70	BARRE		1	
27	532 10 69-32	BOUTON		1	
28	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
29	532 13 16-55	MAILLON		1	
30	873 35 06-00	ÉCROU		1	
31	819 13 20-12	RONDELLE		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

MOWER DECK




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 14 00-64	RESSORT		1	
2	532 12 20-52	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
3	873 68 06-00	ÉCROU		1	
4	532 13 08-40	LEVIER DE FREIN		1	
5	532 13 12-51	GUIDE DE COURROIE		1	
6	532 12 13-16	POULIE		1	
7	872 11 06-16	BOULON		1	
8	819 13 14-10	RONDELLE		1	
9	532 12 77-44	IDLE ARM ASSY LT10/36D		1	
10	872 14 06-10	BOULON		1	
11	532 13 08-41	LINKARM		1	
12	532 12 73-56	SUPPORT		1	
13	872 14 05-06	BOULON		1	
14	873 68 05-00	ÉCROU		1	
15	532 12 73-57	SUPPORT		1	
16	532 15 32-98	HOLDER		1	
17	532 12 85-08	SUPPORT		1	
18	532 12 85-11	PIN RETAINING SCREW		1	
19	532 12 73-80	SUPPORT		1	
20	532 13 84-96	RIDE ON BLADE		1	
21	532 14 02-96	RONDELLE		1	
22	810 03 06-00	RONDELLE		1	
23	532 85 08-57	BOULON		1	
24	532 14 03-29	SUPPORT		1	
25	532 13 87-76	VIS		1	
27	532 15 66-00	CARTER		1	
28	532 15 35-31	POULIE		1	
29	532 13 72-66	ÉCROU		1	
30	532 13 66-31	SUPPORT		1	
31	817 49 05-08	VIS		1	
32	532 12 20-51	HOLDER		1	
33	532 13 15-60	GUARD DISCHARGE LT10/36D		1	
36	532 12 19-80	BARRE		1	
37	532 12 37-13	RESSORT		1	
38	532 10 53-04	ENJOLIVEUR		1	
39	819 11 10-16	RONDELLE		1	
40	532 11 04-52	ÉCROU		1	
41	532 13 12-64	COURROIE		1	
42	819 17 16-16	RONDELLE		1	
43	532 12 46-60	ANNEAU DE SÉCURITÉ		1	
44	532 14 06-08	HOLDER		1	
45	532 11 04-85	ROULEMENT		1	
46	532 12 87-74	CARTER		1	
47	532 12 98-95	ROULEMENT		1	
48	532 13 76-45	ARBRE		1	
49	532 13 39-43	RONDELLE		1	
62	532 15 33-90	JOINT		1	
	532 13 07-94	OUTIL POUR RONDELLE DEX		1	
	532 15 68-66	CARTER		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

ELECTRICAL




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 64 04-00	ÉCROU		1	
2	532 10 84-23	CABLE ASSEMBLE		1	
3	532 14 61-38	BATTERIE		1	
4	532 06 91-80	ÉCROU		1	
5	532 10 82-36	SUPPORT		1	
6	532 10 95-53	INTERRUPTEUR		1	
7	532 14 63-74	HOLDER		1	
8	817 02 10-08	VIS		1	
9	532 14 04-01	TOUCHE		1	
10	532 14 12-26	PROTECTOR		1	
11	532 14 04-00	ÉCROU		1	
12	532 14 49-21	INTERRUPTEUR		1	
15	532 12 13-05	INTERRUPTEUR		1	
17	532 10 88-24	FUSIBLE		1	
18	532 12 83-53	CABLE ASSEMBLE		1	
19	532 14 60-63	HARNAIS		1	
20	873 35 04-00	ÉCROU		1	
21	810 09 04-00	RONDELLE		1	
22	871 11 04-08	BOULON		1	
24	532 13 15-63	CARTER		1	
25	532 14 56-73	SOLÉNOÏDE		1	
26	874 76 04-12	BOULON		1	
27	819 09 10-16	RONDELLE		1	
28	810 04 04-00	RONDELLE		1	
30	873 22 04-00	ÉCROU		1	
36	811 15 04-00	RONDELLE DE BLOCAGE		1	
39	532 14 17-35	SUPPORT		1	
55	817 49 05-08	VIS		1	
70	532 14 04-13	HARNAIS		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

DECALS




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 15 69-99	DECAL		1	
2	532 15 69-98	DECAL		1	
6	532 14 54-37	DECAL		1	
8	532 13 15-82	DECAL		1	
9	532 12 61-87	DECAL		1	
10	532 14 54-98	DECAL		1	
13	532 14 64-51	DECAL		1	
15	532 14 54-94	DECAL		1	
16	532 13 68-30	DECAL		1	
17	532 14 55-45	DECAL		1	
18	532 27 26-32	DECAL		1	
	532 13 83-11	DECAL		1	
	532 15 70-36	OPERATORS MANUAL		1	
	532 15 70-35	OPERATORS MANUAL		1	
	C36	GRASS CATCHER 36"/9540405-06		1	
	CESS36			1	
	MK360	KIT MULCHING 36		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

WHEELS & TIRES




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 05 91-92	CAP VALVE		1	
2	532 06 51-39	RACCORD		1	
3	532 12 49-57	RACCORD		1	
4	532 13 74-22	PNEU		1	
4	532 13 27-03	PNEU		1	
5	532 05 99-04	TUYAU		1	
5	532 00 81-34	TUYAU		1	
6	532 14 20-39	RIM, FRONT		1	
6	532 14 16-52	RIM, REAR		1	
7	532 10 47-57	ENJOLIVEUR		1	
8	532 12 49-59	ROULEMENT		1	
9	532 12 17-48	RONDELLE		1	
	532 14 43-34	SEALING FOAM		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NO. LT125 (HE12536B), PRODUCT NO. 954 17 00-01

TRANSAXLE - PEERLESS - MODEL NO. 930-009A



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
2	780086	ROULEMENT À AIGUILLE		1	
4	776260	ARBRE		1	
8A	792047	CLAVETTE		1	
9	784352			1	
11	778229	ROUE D'ENGRENAGE		1	
14	778068	ENGRENAGE		1	
15	778260	ROUE D'ENGRENAGE		1	
18	786102			1	
20	792077	ROTULE		1	
21	792078			1	
22	792079	RESSORT		1	
23	788061	JOINT		1	
25	792073	VIS		1	
26	792125			1	
27	792035			1	
28	788040	ANNEAU		1	
29	780072			1	
30	780108	OUTIL		1	
31	780001			1	
33	788095	JOINT		1	
36	790003	BREMSSCHEIBE		1	
37	790007	PLAQUE		1	
38	799021	GARNITURE DE FREIN		1	
39	786026	STIFT		1	
40	792076A			1	
41	790079	LEVIER DE FREIN		1	
42	792073	VIS		1	
42A	792085A			1	
43	792075			1	
44	790025	BREMSGEH[USE		1	
45	786066			1	
46	786086			1	
47	774690	ACHSE F_R GETRIEBE MST206-546		1	
48	774691			1	
49	778191	ROUE D'ENGRENAGE		1	
53	778273	PIGNON		1	
56	778230	ROUE D'ENGRENAGE		1	
60	778163	ROUE D'ENGRENAGE		1	
63	786071			1	
64	786072			1	
66	776135	EINGANGSWELLE		1	
69	780051	RONDELLE		1	
71	788069	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ		1	
76	780090			1	
77	788078A			1	
79	792144	RESSORT		1	
81	786081	CHAÎNE		1	
150	510334	JOINT		1	