Retrouvez cette pièce sur nhp-motoculture.fr en cliquant sur le numéro de référence

STIGA

VILLA 85M (1995)

13-2916-16


Spare parts list
Reservdelar
Repuestos
Ersatzteile
Pièces détachées
Reserve onderdelen
Catalogo ricambi

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

- Use ST. S.p.A. Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement.
- The contents described in the parts list may change due to improvement.
- The drawings of the spare parts are only indicative And might Not represent the part in question exactly.
- The indications "right" - "left" - "front" - "rear" refer to the position of the operator when using the machine.
- When placing orders of parts for repair And/Or replacement, make sure that the illustrated parts list Is the one applying to the machine's year of manufacture, as shown on the identification plate attached to the machine.

All rights reserved. No part Of this material may be reproduced Or transmitted, in any form Or by any means, electronic Or mechanical, including photocopying, recording Or by any information storage And retrieval system, without permision in writing from ST. S.p.A.

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Mower Deck 85M Frame Controls

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	2	1134-3031-01 cliquez ici	Entretoise			
2	1	1134-3038-01 cliquez ici	Protection Courroie			
3	2	9997-1055-12 cliquez ici	Vis			
5	3	9836-9512-12 cliquez ici	Vis			
6	1	1134-3037-01 cliquez ici	Couverture de transmission			
7	2	9942-0816-16 cliquez ici	Vis			
8	1	1134-3017-01 cliquez ici	Chassis Jaune			
9	1	1134-3042-01 cliquez ici	Ressort			
10	1	1134-1605-02 cliquez ici	Chaîne			
11	1	1134-1889-01 cliquez ici	Boulon			
12	1	9699-0100-02 cliquez ici	Rondelle			
13	1	1134-3033-01 cliquez ici	Caoutchouc			
16	1	1134-0304-05 cliquez ici	Arbre			
17	2	9935-1020-16 cliquez ici	Vis			
18	8	1134-2406-01 cliquez ici	Guard Roller			
19	2	1134-2405-01 cliquez ici	Roulettes			
20	4	1134-3047-01 cliquez ici	Entretoise			
20	2	9699-0104-02 cliquez ici	Rondelle			
20A	2	9699-0104-02 cliquez ici	Rondelle	Shims-ej ill/not ill.		
22	1	1134-3025-01 cliquez ici	Casing (Yellow)			
23	1	1134-3029-01 cliquez ici	Etrier			
24A	1	1134-3015-01 cliquez ici	Etrier	Ej ill/not ill.		
24	1	1134-3015-01 cliquez ici	Etrier			
24	1	1134-3015-02 cliquez ici	Etrier			
25	13	9959-0820-16 cliquez ici	Vis à tête hexagonale à bride M8x20			
26	19	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
27	1	1134-3016-01 cliquez ici	Etrier			
27A	1	1134-3016-01 cliquez ici	Etrier	Ej ill/not ill.		
27	1	1134-3016-02 cliquez ici	Etrier			
30	2	1134-2907-03 cliquez ici	Locking Pawl			
31	6	1134-0240-00 cliquez ici	Vis			
32	1	1134-2411-01 cliquez ici	Etrier			
33	1	1134-3013-01 cliquez ici	Arbre			
34	2	1134-1833-02 cliquez ici	Tige			
35	4	9675-0012-02 cliquez ici	Rondelle			
36	1	1134-3011-01 cliquez ici	Plaque de réglage, Hauteur			
37	1	1134-3039-01 cliquez ici	Levier, Reglage Hauteur			
38	1	1134-2427-01 cliquez ici	Entretoise			
40	1	9997-0825-16 cliquez ici	Vis			
41	1	9747-0831-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
42	1	1134-3010-01 cliquez ici	Locking Quadrant			
43	1	9997-0620-16 cliquez ici	Vis			
44	1	9747-0631-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
45	1	1134-3262-01 cliquez ici	Ressort			
47	1	1134-3009-01 cliquez ici	Locking Key			
48	1	1134-3041-01 cliquez ici	Tirant			
49	1	1134-3051-01 cliquez ici	Poignèe			
50	1	9406-0006-00 cliquez ici	Handle			

NHP Motoculture
Suivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
51	1	1134-3026-02 cliquez ici	Plaque de réglage, Hauteur			

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.



Copyright ST. S.P.A.

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
0	1	13-2916-15 cliquez ici	Mowing unit assy			
0	1	13-2938-15 cliquez ici	Mowing unit assy			
7	2	1134-3679-01 cliquez ici	Poulie			
8	2	9997-0625-16 cliquez ici	Vis			
9	2	9747-0631-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
10	2	9699-0056-02 cliquez ici	Rondelle			
13	1	9600-0150-00 cliquez ici	Clavette			
14	4	9699-0104-02 cliquez ici	Rondelle			
15	2	9958-0820-16 cliquez ici	Vis			
18	1	9600-0149-00 cliquez ici	Clef			
19	1	1134-9030-01 cliquez ici	Courroie Crantée	=9585-0071-00		
27	1	1134-3014-01 cliquez ici	Tendeur de courroie			
28	1	9959-0820-16 cliquez ici	Vis à tête hexagonale à bride M8x20			
28	1	9997-0825-16 cliquez ici	Vis			
29	1	1134-3035-01 cliquez ici	Poulie			
32	5	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
33	1	1134-3696-01 cliquez ici	Bearing Box Assy			
35	1	9549-0019-00 cliquez ici	Roulement À Billes			
36	1	9549-0020-00 cliquez ici	Roulement À Billes			
37	1	1134-0051-05 cliquez ici	Entretoise			
38	1	1134-0400-01 cliquez ici	Rondelle			
40	1	1134-3695-01 cliquez ici	Arbre Lame			
41	1	1134-3696-02 cliquez ici	Roulement			
42	1	9549-0019-00 cliquez ici	Roulement À Billes			
43	1	9549-0020-00 cliquez ici	Roulement À Billes			
44	1	1134-0051-05 cliquez ici	Entretoise			
45	1	1134-0400-01 cliquez ici	Rondelle			
46	1	1134-3695-02 cliquez ici	Arbre Lame			
47	8	9942-0816-16 cliquez ici	Vis			
48	2	1134-9038-01 cliquez ici	Lame Mulching			
49	2	1134-2082-01 cliquez ici	Guide-Lame			
50	2	1134-0323-00 cliquez ici	Clavette			
51	2	9991-1024-19 cliquez ici	Vis			
52	4	9959-0830-16 cliquez ici	Vis			
53	2	1134-3544-01 cliquez ici	Rondelle			
54	2	9699-0109-02 cliquez ici	Rondelle			

Copyright ST. S.P.A.