Retrouvez cette pièce sur nhp-motoculture.fr en cliquant sur le numéro de référence

STIGA

VILLA II 92M (2002)

13-2929-25


Spare parts list
Reservdelar
Repuestos
Ersatzteile
Pièces détachées
Reserve onderdelen
Catalogo ricambi

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

- Use ST. S.p.A. Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement.
- The contents described in the parts list may change due to improvement.
- The drawings of the spare parts are only indicative And might Not represent the part in question exactly.
- The indications "right" - "left" - "front" - "rear" refer to the position of the operator when using the machine.
- When placing orders of parts for repair And/Or replacement, make sure that the illustrated parts list Is the one applying to the machine's year of manufacture, as shown on the identification plate attached to the machine.

All rights reserved. No part Of this material may be reproduced Or transmitted, in any form Or by any means, electronic Or mechanical, including photocopying, recording Or by any information storage And retrieval system, without permision in writing from ST. S.p.A.

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Commandes

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	1	1134-4536-01 cliquez ici	Plaque de réglage, Hauteur			
2	2	9959-0816-16 cliquez ici	Vis			
3	2	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
4	1	1134-4291-02 cliquez ici	Plaque de réglage, Hauteur			
5	1	9945-0816-16 cliquez ici	Vis			
6	1	1134-3039-01 cliquez ici	Levier, Reglage Hauteur			
7	1	1134-2427-01 cliquez ici	Entretoise			
8	1	9997-0840-16 cliquez ici	Vis			
9	1	9747-0831-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
10	1	1134-3113-03 cliquez ici	Entretoise			
11	1	1134-3010-01 cliquez ici	Locking Quadrant			
12	1	9997-0620-16 cliquez ici	Vis			
13	1	9747-0631-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
14	1	1134-3262-01 cliquez ici	Ressort			
15	1	1134-3009-01 cliquez ici	Locking Key			
16	1	1134-3041-01 cliquez ici	Tirant			
17	1	1134-3051-01 cliquez ici	Poignèe			
18	1	9406-0006-00 cliquez ici	Handle			
19	2	1134-4296-02 cliquez ici	Pivot Arm			
21	2	1134-4298-02 cliquez ici	Entretoise			
22	2	9897-0850-12 cliquez ici	Vis			
23	2	9699-0028-02 cliquez ici	Rondelle			
24	2	9747-0831-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
25	2	9699-0056-02 cliquez ici	Rondelle			
26	2	1134-4894-01 cliquez ici	Tige			
27	2	1134-4294-04 cliquez ici	Tige			
28	8	9675-0012-02 cliquez ici	Rondelle			
29	1	1134-4304-01 cliquez ici	Plaque de réglage, Gauche			
30	1	1134-4304-02 cliquez ici	Plaque de réglage, Droite			
31	2	9959-0816-16 cliquez ici	Vis			
32	2	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
33	2	1134-4307-01 cliquez ici	Catch			
34	2	9699-0025-02 cliquez ici	Rondelle			
35	2	9599-0054-02 cliquez ici	Split Pin			

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.



Copyright ST. S.P.A.

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	1	1134-4888-01 cliquez ici	Plateau De Coupe			
2	2	1134-4323-01 cliquez ici	Guide Plate			
3	4	9897-0616-16 cliquez ici	Vis			
4	4	9739-0631-22 cliquez ici	Écrou - Tensilock à bride M&			
5	1	1134-4320-01 cliquez ici	Etrier			
6	1	9959-0820-16 cliquez ici	Vis à tête hexagonale à bride M8x20			
7	1	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
12	1	1134-4890-01 cliquez ici	Axe Avant			
13	1	1134-9024-01 cliquez ici	Coussinet	Sats 4 st/kit of 4		
14	1	1134-4292-01 cliquez ici	Bearing Holder-Lh			
15	1	1134-4292-02 cliquez ici	Bearing Support			
16	2	9959-0816-16 cliquez ici	Vis			
17	2	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
18	2	1134-4284-01 cliquez ici	Roue			
19	4	1134-4319-01 cliquez ici	Coussinet			
20	2	1134-4318-01 cliquez ici	Axe Roues			
21	2	9997-0812-02 cliquez ici	Vis			
22	2	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
23	1	1134-4876-01 cliquez ici	Rear Axle			
24	1	1134-9024-01 cliquez ici	Coussinet	Sats 4 st/kit of 4		
25	2	1134-4689-01 cliquez ici	Support			
26	2	9959-0616-16 cliquez ici	Vis			
27	2	9747-0631-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
28	1	1134-4533-01 cliquez ici	Attachment-Lh			
28	1	1134-5180-01 cliquez ici	Etrier Gauche			
29	1	1134-4533-02 cliquez ici	Attachment-Rh			
29	1	1134-5180-02 cliquez ici	Etrier Droit			
30	4	9959-0816-16 cliquez ici	Vis			
31	4	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
37	1	1134-4534-01 cliquez ici	Tondeuse Arm, Gauche			
38	1	1134-4534-02 cliquez ici	Tondeuse Arm, Droite			
39	2	9997-1016-16 cliquez ici	Vis			
40	2	9699-0030-02 cliquez ici	Rondelle			
42	1	1134-4805-01 cliquez ici	Ressort	Inkl. pos 43 - 49		
43	1	1134-4574-02 cliquez ici	Ressort			
44	1	1134-4577-01 cliquez ici	Ressort			
45	1	9997-0825-16 cliquez ici	Vis			
46	1	9747-0831-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
47	1	9997-0835-12 cliquez ici	Vis			
48	1	9747-0831-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
49	2	1134-4481-01 cliquez ici	Ecrou À Oreilles			
50	1	1134-9026-01 cliquez ici	Coussinet	Sats 4 st/kit of 4		
51	2	9501-0502-00 cliquez ici	Grease Joint			
52	1	9997-0620-16 cliquez ici	Vis			
52	1	9997-0625-16 cliquez ici	Vis			
53	1	9739-0631-22 cliquez ici	Écrou - Tensilock à bride M&			

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Transmission

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	1	1134-4875-01 cliquez ici	Plaque Transmission			
1	1	1134-5229-01 cliquez ici	Plaque Transmission			
2	1	1134-4887-01 cliquez ici	Couverture de transmission			
3	3	1134-3632-01 cliquez ici	Guide Curroire			
4	2	9699-0028-02 cliquez ici	Rondelle			
5	2	9747-0831-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
6	1	9942-0612-16 cliquez ici	Vis			
7	1	9699-0060-02 cliquez ici	Rondelle			
8	2	1134-3679-01 cliquez ici	Poulie			
9	1	1134-3597-01 cliquez ici	Reinforcement			
10	2	9997-0625-16 cliquez ici	Vis			
11	2	9747-0631-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
12	1	1134-0323-01 cliquez ici	Clavette	L = 25 mm		
13	1	1134-0323-04 cliquez ici	Clavette	L = 40 mm		
14	2	9699-0104-02 cliquez ici	Rondelle			
15	2	9699-0121-02 cliquez ici	Rondelle	12.5 x 35 x 3 mm		
16	2	9712-1231-02 cliquez ici	Ecrou	M12		
17	1	1134-4733-01 cliquez ici	Poulie	¤ = 146.0 mm		
18	1	1134-4537-01 cliquez ici	Tension Arm			
19	2	9897-0825-16 cliquez ici	Vis			
20	2	9699-0036-02 cliquez ici	Rondelle			
21	2	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
22	1	1134-4686-01 cliquez ici	Tension Roller			
23	1	1134-4316-03 cliquez ici	Arbre			
24	1	9997-1040-12 cliquez ici	Vis			
25	1	9699-0030-02 cliquez ici	Rondelle			
26	1	1134-4775-01 cliquez ici	Ecrou			
27	1	1134-9069-01 cliquez ici	Courroie	= 9585-0128-01		
28	1	9585-0095-01 cliquez ici	Courroie Crantée			
29	1	9699-0035-02 cliquez ici	Rondelle			

Copyright ST. S.P.A.



Copyright ST. S.P.A.

Blades

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	2	1134-5049-01 cliquez ici	Roulement			
2	1	1134-3725-04 cliquez ici	Entretoise			
3	2	9549-0020-00 cliquez ici	Roulement À Billes			
4	8	9997-0865-12 cliquez ici	Vis			
5	8	9739-0831-22 cliquez ici	Ecrou			
6	1	1134-5052-04 cliquez ici	Arbre Lame			
7	2	1134-3725-04 cliquez ici	Entretoise			
8	2	1134-3768-01 cliquez ici	Roulement			
8	2	1134-5130-01 cliquez ici	Bearing Cover			
9	1	1134-5052-03 cliquez ici	Arbre Lame			
11	4	9997-0820-16 cliquez ici	Vis			
12	4	9747-0831-02 cliquez ici	Ecrou Auto-Freinés			
13	1	1134-9073-01 cliquez ici	Blade Bar Assy (92M)	Sats 2 st/kit of 2		
14	2	1134-9074-01 cliquez ici	Blade Kit Assy (Cw)	Clockwise rotation		
15	1	1134-9054-01 cliquez ici	Kit de boulons de sécurité	6 bultar/6 bolts+nuts		
16	2	1134-4479-01 cliquez ici	Boulon			
17	2	9712-0831-02 cliquez ici	Ecrou			

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.