

STIGA

SP 370 (2003)


15-4113-91

Spare parts list
Reservdelar
Repuestos
Ersatzteile
Pièces détachées
Reserve onderdelen
Catalogo ricambi




- Use ST. S.p.A. Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement.
- The contents described in the parts list may change due to improvement.
- The drawings of the spare parts are only indicative And might Not represent the part in question exactly.
- The indications "right" - "left" - "front" - "rear" refer to the position of the operator when using the machine.
- When placing orders of parts for repair And/Or replacement, make sure that the illustrated parts list Is the one applying to the machine's year of manufacture, as shown on the identification plate attached to the machine.

All rights reserved. No part Of this material may be reproduced Or transmitted, in any form Or by any means, electronic Or mechanical, including photocopying, recording Or by any information storage And retrieval system, without permission in writing from ST. S.p.A.




Mancheron

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	1	1911-3577-01 cliquez ici	Handle			
2	1	1911-3578-01 cliquez ici	Handle Cover			




Carburateur

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
7	1	1911-3455-01 cliquez ici	Choke Lever			




Carter

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	1	1911-3583-01 cliquez ici	Crankase			
2	1	1911-3550-01 cliquez ici	Tank Cap			
3	1	1911-3550-01 cliquez ici	Tank Cap			
4	1	1911-3539-01 cliquez ici	Oil Pump			
4	1	1911-3860-01 cliquez ici	Oil Pump (D=9 Mm)			
5	1	1911-3462-01 cliquez ici	Entretoise			
6	2	1911-3247-01 cliquez ici	Vis			
7	1	1911-3368-01 cliquez ici	Retainer			
8	1	1911-3230-01 cliquez ici	Chaîne (13inch-325X0.050-1,3 Mm)			
9	1	1911-3295-01 cliquez ici	Vis			
10	1	1911-3242-01 cliquez ici	Vis			
11	1	1911-3387-01 cliquez ici	Tendeur Chaîne			
12	1	1911-3445-01 cliquez ici	Oil Supply Cap			
13	1	1911-3369-01 cliquez ici	Reinforcement			
14	1	1911-3563-01 cliquez ici	Tube			
15	1	1911-3365-01 cliquez ici	Plaque Base Guide			
16	1	1911-3238-01 cliquez ici	Chaîne			
17	1	1911-3547-01 cliquez ici	Carter Friction Jaune			
18	1	1911-3505-01 cliquez ici	Tuyau			
19	1	1911-3150-01 cliquez ici	Filtre Carburant			
20	1	1911-3296-01 cliquez ici	Ecrou			
21	1	1911-3369-01 cliquez ici	Reinforcement			
22	1	1911-3560-01 cliquez ici	Breather Valve			
23	1	1911-3249-01 cliquez ici	Vis			
24	1	1911-3336-01 cliquez ici	Spike			
24	1	1911-3856-01 cliquez ici	Spike			
25	1	1911-3002-01 cliquez ici	Vis			
26	1	1911-3519-01 cliquez ici	Protège-Guide			
27	1	1911-3556-01 cliquez ici	Accessory Bag			
27	1	1911-3557-01 cliquez ici	Accessory Bag			
28	1	8215-3204-01 cliquez ici	Livret d'instruction			




Air Filter Chain Brake

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	1	1911-3364-01 cliquez ici	Bande Frein			
2	1	1911-3269-01 cliquez ici	Rondelle			
3	1	1911-3249-01 cliquez ici	Vis			
4	1	1911-3540-01 cliquez ici	Levier Bande Frein			
5	1	1911-3310-01 cliquez ici	Pivot			
6	1	1911-3366-01 cliquez ici	Ressort			
7	1	1911-3482-01 cliquez ici	Couvercle Frein			
8	2	1911-3002-01 cliquez ici	Vis			
9	1	1911-3415-01 cliquez ici	Ressort			
10	1	1911-3361-01 cliquez ici	Brake Plate			
11	1	1911-3311-01 cliquez ici	Pivot			
12	1	1911-3358-01 cliquez ici	Douille			
14	3	1911-3001-01 cliquez ici	Vis			
15	1	1252613	Couvre-Cylindre Rouge			
15	1	1911-3549-01 cliquez ici	Couvre-Cylindre Jaune			
16	1	1911-3579-01 cliquez ici	Hand Guard			
17	1	1911-3618-01 cliquez ici	Filtre À Air			
19	1	1911-3491-01 cliquez ici	Elément Pompant Air Purge			
20	1	1911-3416-01 cliquez ici	Ressort			
21	1	1911-3490-01 cliquez ici	Bouton			



Démarrreur

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	1	1252603	Démarrreur Rouge	Inkl. pos 2 - 11		
1	1	1911-3548-01 cliquez ici	Démarrreur Jaune	Inkl. pos 2 - 11		
2	1	1911-3130-01 cliquez ici	Starter Cord			
3	1	1911-3479-01 cliquez ici	Starter Handle			
4	3	1911-3001-01 cliquez ici	Vis			
5	1	1911-3176-01 cliquez ici	Ressort Démarrage			
6	1	1911-3372-01 cliquez ici	Douille			
7	1	1911-3096-01 cliquez ici	Disque			
8	1	1911-3483-01 cliquez ici	Starter Pulley			
9	2	1911-3480-01 cliquez ici	Fixation Démarrreur			
10	1	1911-3484-01 cliquez ici	Guides Crochets Démarrage			
11	1	1911-3423-01 cliquez ici	Retainer			



Cultivez votre univers



Cylindre Vilebrequin

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
12	1	1911-3514-01 cliquez ici	Sprocket (0,.325)			
26	1	1911-3546-01 cliquez ici	Spark Plug Cover			