Retrouvez cette pièce sur nhp-motoculture.fr en cliquant sur le numéro de référence

STIGA

GR22 (1989)

19-1129-12


Spare parts list
Reservdelar
Repuestos
Ersatzteile
Pièces détachées
Reserve onderdelen
Catalogo ricambi

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

● Use ST. S.p.A. Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement.
● The contents described in the parts list may change due to improvement.
● The drawings of the spare parts are only indicative And might Not represent the part in question exactly.
● The indications "right" - "left" - "front" - "rear" refer to the position of the operator when using the machine.
● When placing orders of parts for repair And/Or replacement, make sure that the illustrated parts list Is the one applying to the machine's year of manufacture, as shown on the identification plate attached to the machine.

All rights reserved. No part Of this material may be reproduced Or transmitted, in any form Or by any means, electronic Or mechanical, including photocopying, recording Or by any information storage And retrieval system, without permision in writing from ST. S.p.A.

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Petrol Trimmer Chassis Cutting Head

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
6	1	1911-0951-01 cliquez ici	Drive shaft housing			
7	1	1911-0948-01 cliquez ici	Etrier Mancheron			
8	2	1911-0615-01 cliquez ici	Boulon			
9	2	1911-0616-01 cliquez ici	Boulon			
10	1	1911-0949-01 cliquez ici	Handle			
11	1	1911-0591-01 cliquez ici	Grip			
12	1	1911-0751-01 cliquez ici	Boulon			
13	1	1911-0750-01 cliquez ici	Entretoise			
14	1	1911-0945-01 cliquez ici	Accrochage			
15	1	1911-0924-01 cliquez ici	Interrupteur			
16	1	1911-0941-01 cliquez ici	Etrier			
17	1	1911-0632-01 cliquez ici	Ecrou			
18	1	1911-0594-01 cliquez ici	Ecrou			
19	1	1911-0620-01 cliquez ici	Vis			
20	1	1911-0583-01 cliquez ici	Vis			
21	1	1911-0581-01 cliquez ici	Return spring			
22	1	1911-0940-01 cliquez ici	Gasreglage			
23	1	1911-0582-01 cliquez ici	Wire Holder			
24	1	1911-0947-01 cliquez ici	Grip			
26	1	1911-0952-01 cliquez ici	Douille			
27	1	1911-0942-01 cliquez ici	Tube			
28	1	1911-0939-01 cliquez ici	Câble Accélérateur			
29	2	1911-0633-01 cliquez ici	Ecrou			
31	1	1911-0950-01 cliquez ici	Flexible shaft			
34	1	1911-0954-01 cliquez ici	Bearing housing			
35	1	1911-0617-02 cliquez ici	Boulon			
36	1	1911-0955-01 cliquez ici	Bearing housing			
37	1	1911-0622-01 cliquez ici	Ecrou			
38	1	1911-0973-01 cliquez ici	Ecrou			
39	2	9549-0043-00 cliquez ici	Roulement À Billes			
40	1	1911-0600-01 cliquez ici	Entretoise			
41	1	1911-0641-01 cliquez ici	Seeger			
42	1	1911-0953-01 cliquez ici	Pto shaft			
43	1	1911-0972-01 cliquez ici	Pivot			
44	1	1911-0599-01 cliquez ici	Adapter plate			
55	1	1911-0747-01 cliquez ici	Cablage			
56	1	1911-0749-01 cliquez ici	Link			
58	1	1911-0613-02 cliquez ici	Loking tool			
59	1	1911-0612-01 cliquez ici	Entretoise	8-10 mm		
60	1	1111-9029-01 cliquez ici	Spark Plug Wrench (19 Mm-21 Mm)			
71	1	1911-0646-03 cliquez ici	Couvercle Protection			
72	3	1911-0625-01 cliquez ici	Vis			
75	1	1911-0648-02 cliquez ici	Rondelle			
76	2	1911-0762-01 cliquez ici	Vis			
77	1	1911-0760-01 cliquez ici	Lame			
78	1	1911-0761-01 cliquez ici	Protector			
80	1	1911-0458-03 cliquez ici	Cutting head assy	SRAH-200R		
81	1	1911-0956-01 cliquez ici	Cord reel drum			

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
82	1	1911-0607-01 cliquez ici	Cord reel			
83	2	1911-0605-03 cliquez ici	Eyelet			
84	1	1911-9008-07 cliquez ici	Cutting line (2.4 mm)	Kapas till 2 x 2.5 m		
86	1	1911-0608-01 cliquez ici	Ressort			
87	1	1911-0604-02 cliquez ici	Drum cover			
88	1	1911-0957-01 cliquez ici	Ecrou			
89	1	1911-0610-01 cliquez ici	Ecrou			
90	1	1911-0619-01 cliquez ici	Vis			

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Petrol Trimmer Cylinder Crankcase

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
5	1	1911-0867-01 cliquez ici	Cylindre			
6	2	1911-0963-01 cliquez ici	Vis			
7	1	1911-0866-01 cliquez ici	Joint d'étanchéité			
8	1	1911-0471-02 cliquez ici	Collier Élastique			
9	1	1911-0855-01 cliquez ici	Piston			
10	1	1911-0857-01 cliquez ici	Pointeau Piston			
11	2	1911-0473-01 cliquez ici	Circlip			
12	1	1911-0856-01 cliquez ici	Cage À Roulements			
13	2	1911-0858-01 cliquez ici	Entretoise			
20	1	1911-0869-01 cliquez ici	Couvercle Cylindre			
21	6	1911-0966-01 cliquez ici	Vis			
22	2	1911-0965-01 cliquez ici	Vis			
23	1	1911-0962-01 cliquez ici	Vis			
24	1	1911-0639-01 cliquez ici	Disque Elastique			
25	1	1911-0637-01 cliquez ici	Rondelle			
26	1	1911-0868-01 cliquez ici	Fan cover			
27	2	1911-0863-01 cliquez ici	Anneau De Tenue			
28	3	1911-0970-01 cliquez ici	Vis			
29	1	1911-0862-01 cliquez ici	Carter Moteur			
30	2	1911-0864-01 cliquez ici	Goupille			
31	2	1911-0644-02 cliquez ici	Roulement À Billes			
32	1	1911-0865-01 cliquez ici	Joint d'étanchéité			
33	1	1911-0859-01 cliquez ici	Arbre Moteur			
34	1	1911-0860-01 cliquez ici	Clef			
37	2	1911-0912-01 cliquez ici	Joint d'étanchéité			
38	1	1911-0913-01 cliquez ici	Couvercle Silencieux			
40	1	1911-0915-01 cliquez ici	Silencieux			
41	1	1911-0914-01 cliquez ici	Rondelle			
42	2	1911-0961-01 cliquez ici	Vis			
43	1	1911-0917-01 cliquez ici	Joint d'étanchéité			
44	1	1911-0916-01 cliquez ici	Screen holder			
45	3	1911-0964-01 cliquez ici	Vis			

Copyright ST. S.P.A.



NHP Motoculture
Cultivez votre passion


Copyright ST. S.P.A.

Petrol Trimmer Ignition System Starter

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
5	1	1911-0564-01 cliquez ici	Stopper			
6	1	1911-0640-01 cliquez ici	Seeger			
7	1	9549-0001-00 cliquez ici	Roulement À Billes			
8	1	1911-0642-01 cliquez ici	Seeger			
9	1	1911-0926-01 cliquez ici	Cloche Embrayage			
10	1	1911-0925-01 cliquez ici	Embrajage			
16	1	1911-0921-01 cliquez ici	Ground lead			
17	1	1911-0968-01 cliquez ici	Vis			
18	1	1911-0861-01 cliquez ici	Rondelle			
19	1	1911-0922-01 cliquez ici	Volant Aimant			
20	1	1911-0920-01 cliquez ici	Ignition module			
21	2	1911-0967-01 cliquez ici	Vis			
22	2	1911-0919-01 cliquez ici	Entretoise			
23	1	1911-0918-01 cliquez ici	Douille			
24	1	1911-0556-02 cliquez ici	Capuchon De Bougie			
25	1	1911-0555-02 cliquez ici	Cap coil			
26	1	1911-0923-01 cliquez ici	Bougie	NGK BPM-7A		
32	1	1911-0928-01 cliquez ici	Pawl catcher assy			
33	1	1911-0974-01 cliquez ici	E-ring			
34	1	1911-0929-01 cliquez ici	Pawl catcher			
35	1	1911-0937-01 cliquez ici	Ressort			
36	1	1911-0932-01 cliquez ici	Ressort			
38	1	1911-0634-01 cliquez ici	Ecrou			
40	1	1911-0927-01 cliquez ici	Ens. Démarreur			
41	1	1911-0938-01 cliquez ici	Vis			
42	1	1911-0930-01 cliquez ici	Rondelle			
43	1	1911-0931-01 cliquez ici	Starter drum			
44	1	1911-0934-01 cliquez ici	Starter rope			
45	1	1911-0935-01 cliquez ici	Guide Câble Démarrage			
46	1	1911-0574-01 cliquez ici	Starter Grip			
47	1	1911-0933-01 cliquez ici	Rewind spring			
48	1	1911-0936-01 cliquez ici	Carter Démarreur			
51	2	1911-0966-01 cliquez ici	Vis			

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
5	1	1911-0910-01 cliquez ici	Vent			
6	1	1911-0901-01 cliquez ici	Clip			
7	1	1911-0911-01 cliquez ici	Tube De Connexion			
8	1	1911-0909-01 cliquez ici	Fuel strainer			
10	1	1911-0906-01 cliquez ici	Réservoir à carburant			
11	2	1911-0754-01 cliquez ici	Rondelle			
12	2	1911-0639-01 cliquez ici	Disque Elastique			
13	2	1911-0971-01 cliquez ici	Vis			
14	1	1911-0905-01 cliquez ici	Bouchon Reservoir			
16	1	1911-0907-01 cliquez ici	Joint d'étanchéité			
17	1	1911-0946-01 cliquez ici	Stand			
25	1	1911-0898-01 cliquez ici	Joint d'étanchéité			
26	2	1911-0632-01 cliquez ici	Ecrou			
27	2	1911-0969-01 cliquez ici	Vis			
28	1	1911-0900-01 cliquez ici	Insulator			
29	1	1911-0899-01 cliquez ici	Joint d'étanchéité			
30	1	1911-0870-01 cliquez ici	Ens. Carburateur			
31	1	1911-0902-01 cliquez ici	Air cleaner case			
32	1	1911-0944-01 cliquez ici	Douille			
33	1	1911-0943-01 cliquez ici	Papillon Air			
34	2	1911-0585-01 cliquez ici	Entretoise			
35	2	1911-0630-01 cliquez ici	Vis			
36	1	1911-0903-01 cliquez ici	Filtre À Air			
37	1	1911-0904-01 cliquez ici	Support Filtre À Air			

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.



Copyright ST. S.P.A.

Petrol Trimmer Carburettor

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
0	1	1911-0870-01 cliquez ici	Ens. Carburateur			
1	2	1911-0894-01 cliquez ici	Vis			
2	1	1911-0893-01 cliquez ici	Couvre			
3	1	1911-0892-01 cliquez ici	Membrane			
4	1	1911-0891-01 cliquez ici	Joint d'étanchéité			
5	1	1911-0890-01 cliquez ici	Vis			
6	1	1911-0889-01 cliquez ici	Pivot			
7	1	1911-0881-01 cliquez ici	Levier			
8	1	1911-0880-01 cliquez ici	Ressort			
9	1	1911-0888-01 cliquez ici	Needle valve			
10	1	1911-0886-01 cliquez ici	Clip			
11	1	1911-0895-01 cliquez ici	Welch plug			
12	1	1911-0875-01 cliquez ici	Throttle valve			
13	1	1911-0874-01 cliquez ici	Vis			
14	2	1911-0878-01 cliquez ici	Ressort			
15	1	1911-0879-01 cliquez ici	High speed needle			
17	1	1911-0877-01 cliquez ici	Idle needle			
18	1	1911-0873-01 cliquez ici	Ressort			
19	1	1911-0876-01 cliquez ici	Arbre Accélérateur			
20	1	1911-0885-01 cliquez ici	Clip			
21	1	1911-0896-01 cliquez ici	Swivel			
24	1	1911-0884-01 cliquez ici	Strainer			
25	1	1911-0872-01 cliquez ici	Membrane			
26	1	1911-0883-01 cliquez ici	Joint d'étanchéité			
27	1	1911-0882-01 cliquez ici	Couvre			
28	2	1911-0871-01 cliquez ici	Vis			
29	1	1911-0887-01 cliquez ici	Vis			
30	1	1911-0897-01 cliquez ici	Friction piece			

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.