Retrouvez cette pièce sur nhp-motoculture.fr en cliquant sur le numéro de référence

STIGA

SB 31 (2001)

19-3100-13


Spare parts list
Reservdelar
Repuestos
Ersatzteile
Pièces détachées
Reserve onderdelen
Catalogo ricambi

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

● Use ST. S.p.A. Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement.
● The contents described in the parts list may change due to improvement.
● The drawings of the spare parts are only indicative And might Not represent the part in question exactly.
● The indications "right" - "left" - "front" - "rear" refer to the position of the operator when using the machine.
● When placing orders of parts for repair And/Or replacement, make sure that the illustrated parts list Is the one applying to the machine's year of manufacture, as shown on the identification plate attached to the machine.

All rights reserved. No part Of this material may be reproduced Or transmitted, in any form Or by any means, electronic Or mechanical, including photocopying, recording Or by any information storage And retrieval system, without permision in writing from ST. S.p.A.

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Brush Cutter Drive Shaft Stringhead

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	1	1911-1335-01 cliquez ici	Throttle Housing Assy	Inkl. 2, 3		
2	1	1911-1404-01 cliquez ici	Boulon			
3	1	1911-1405-01 cliquez ici	Ecrou			
4	2	1911-1349-01 cliquez ici	Wire Clips			
5	1	1911-1402-01 cliquez ici	Housing W.Drive Shaft-Upper			
6	1	1911-1406-01 cliquez ici	Handle Bar	Inkl. 7, 8		
7	1	1911-1302-01 cliquez ici	Rubber Grip			
8	1	1911-1301-01 cliquez ici	Tube Closure			
9	1	1911-1303-01 cliquez ici	Handle Bracket Assy	Inkl. 10-15		
10	4	1911-1360-01 cliquez ici	Vis			
11	1	1911-1361-01 cliquez ici	Handle Clamp-Upper			
12	1	1911-1362-01 cliquez ici	Handle Clamp-Middle			
13	1	1911-1363-01 cliquez ici	Handle Clamp-Lower			
14	4	1911-1364-01 cliquez ici	Ecrou			
15	1	1911-1294-01 cliquez ici	Vis			
16	1	1911-1355-01 cliquez ici	Click-Link Coupling	Inkl. 17-20		
17	1	1911-1379-01 cliquez ici	Vis			
18	1	1911-1356-01 cliquez ici	Boulon			
19	1	1911-1357-01 cliquez ici	Bouton	Inkl. 20		
20	1	1911-1374-01 cliquez ici	Ecrou			
21	1	1911-1341-01 cliquez ici	Drive Shaft Housing-Lower			
22	1	1911-1340-01 cliquez ici	Flex Drive-Lower			
23	1	1911-1304-01 cliquez ici	Dotation Visserie			
24	1	1911-1336-01 cliquez ici	Shield And Blade	Inkl. 25		
25	1	1911-1293-01 cliquez ici	Lame			
26a	1	1911-1314-01 cliquez ici	Dotation Visserie			
26b	1	1911-1397-01 cliquez ici	Dotation Visserie			
27a	1	1911-1324-01 cliquez ici	Dotation Visserie			
27b	1	1911-1392-01 cliquez ici	Dotation Visserie			
28	1	1911-1294-01 cliquez ici	Vis			
29a	1	1911-1312-01 cliquez ici	Gearbox Assy	Inkl. 27a, 31a, 41		
29b	1	1911-1390-01 cliquez ici	Gearbox Assy	Inkl. 27b, 28, 45-50		
30	1	1911-1321-01 cliquez ici	Blade Shield			
31a	1	1911-1313-01 cliquez ici	Blade Driver			
31b	1	1911-1393-01 cliquez ici	Blade Driver			
32	1	1911-1316-01 cliquez ici	Rondelle			
33	1	1911-1305-01 cliquez ici	Spool Shaft			
34	1	1911-1306-01 cliquez ici	Outer Spool	Inkl. 35		
35	1	1911-1307-01 cliquez ici	Retainer			
36	1	1911-1308-01 cliquez ici	Ressort			
37	1	1911-1273-01 cliquez ici	Reel And Line			
37A	1	1911-9007-04 cliquez ici	Cutting Line (130M-2.0Mm)	0.45 kg (130 m)		
37A	1	1911-9007-08 cliquez ici	Cutting Line (15M-2.0Mm)	0.45 kg (130 m)		
37A	1	1911-9008-04 cliquez ici	Cutting Line (90M-2.4Mm)	0.45 kg (130 m)		
37A	1	1911-9008-08 cliquez ici	Cutting Line (15M-2.4Mm)	0.45 kg (130 m)		
38	1	1911-1309-01 cliquez ici	Bouton			
39	1	1911-1276-01 cliquez ici	Lame	Inkl. 40		
40	1	1911-1323-01 cliquez ici	Couvre-Lame			

Copyright ST. S.P.A.




Copyright ST. S.P.A.

Brush Cutter Drive Shaft Stringhead

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
41	1	1911-1315-01 cliquez ici	Ecrou			
42	1	1911-1334-01 cliquez ici	Shoulder Harness	Inkl. 43		
43	1	1911-1339-01 cliquez ici	Harness Clip			
44	1	1911-1348-01 cliquez ici	Foam Pad			
45	1	1911-1388-01 cliquez ici	Gear Housing-Left			
46	1	1911-1389-01 cliquez ici	Gear Housing-Right			
47	1	1911-1391-01 cliquez ici	Pinion Gear			
48	1	1911-1396-01 cliquez ici	Douille			
49	1	1911-1395-01 cliquez ici	Output Gear			
50	1	1911-1394-01 cliquez ici	Output Shaft	Inkl. 48, 49		
51	1	1911-1274-01 cliquez ici	Cutter Head Assy	Inkl. 34-38		

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.




STIGA
1062
SPARE PARTS

Copyright ST. S.P.A.

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1	1	1911-1380-01 cliquez ici	Couvercle Filtre Air	Inkl. 2, 42		
2	1	1911-1345-01 cliquez ici	Capot Filtre Air			
3	1	1911-1346-01 cliquez ici	Dotation Visserie			
4	1	1911-1342-01 cliquez ici	Rondelle			
5	1	1911-1398-01 cliquez ici	Choke Lever	Inkl. 6		
6	1	1911-1399-01 cliquez ici	Poignèe			
7	1	1911-1400-01 cliquez ici	Choke Lever And Plate	Inkl. 5, 6		
8A	1	1911-1290-01 cliquez ici	Kit Réparation	Walbro		
8A	1	1911-1333-01 cliquez ici	Kit Réparation	Walbro		
8B	1	1911-1337-01 cliquez ici	Ens. Garnitures Carburateur	Zama		
8B	1	1911-1351-01 cliquez ici	Ens. Garnitures Carburateur	Zama		
8	1	1911-1401-01 cliquez ici	Carburateur	Inkl. 9, 21		
9	1	1911-1288-01 cliquez ici	Garnitures Carburateur			
10	4	1911-1367-01 cliquez ici	Vis			
11	1	1911-1317-01 cliquez ici	Primer And Hose			
12	1	1911-1382-01 cliquez ici	Carburateur	Inkl. 10, 13, 15		
13	1	1911-1415-01 cliquez ici	Reed Assy			
14	1	1911-1331-01 cliquez ici	Power Shaft			
15	1	1911-1319-01 cliquez ici	Garnitures Carburateur			
16	1	1911-1318-01 cliquez ici	Crank Case	Inkl. 10, 14, 24		
17	1	1911-1286-01 cliquez ici	Mounting Pad-Rear			
18	1	1911-1320-01 cliquez ici	Réservoir à carburant	Inkl. 19-21		
19	1	1911-1329-01 cliquez ici	Bouchon Reservoir			
20	1	1911-1352-01 cliquez ici	Fuel Return Line			
21	1	1911-1287-01 cliquez ici	Tuyau Plongeur Mélange			
22	1	1911-1285-01 cliquez ici	Mounting Pad-Front			
23	1	1911-1299-01 cliquez ici	Shroud			
24	4	1911-1368-01 cliquez ici	Vis			
25	1	1911-1383-01 cliquez ici	Shroud Extension W.Stand			
26	1	1911-1282-01 cliquez ici	Volant Aimant			
27	1	1911-1350-01 cliquez ici	Entretoise			
28	1	1911-1354-01 cliquez ici	Poulie Démarrage			
29	1	1911-1311-01 cliquez ici	Recoil Spring			
30	1	1911-1292-01 cliquez ici	Rope Guide			
31	2	1911-1375-01 cliquez ici	Pulley Retainer			
32	1	1911-1277-01 cliquez ici	Pull Handle			
33	1	1911-1310-01 cliquez ici	Starter Rope			
34A	1	1911-1353-01 cliquez ici	Dotation Visserie	Ej ill/not ill.		
34	1	1911-1409-01 cliquez ici	Starter Housing	Inkl. 28-36		
35	4	1911-1369-01 cliquez ici	Vis			
36	1	1911-1279-01 cliquez ici	Vis			
37	1	1911-1407-01 cliquez ici	Rondelle			
38	1	1911-1280-01 cliquez ici	Clutch Rotor			
39	1	1911-1281-01 cliquez ici	Cloche Embrayage			
40	1	1911-1297-01 cliquez ici	Ressort			
41	1	1911-1322-01 cliquez ici	Carter Friction			
42	8	1911-1279-01 cliquez ici	Vis			
43	1	1911-1278-01 cliquez ici	Lower Clamp			

Copyright ST. S.P.A.



Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
44	1	1911-1284-01 cliquez ici	Module Assy			
45	1	1911-1264-01 cliquez ici	Bougie			
45	1	9400-0261-00 cliquez ici	Bougie (Dj8J)			
46	1	1911-1384-01 cliquez ici	Joint D'Échappement			
47	1	1911-1385-01 cliquez ici	Silencieux	Inkl. 46, 48		
48	1	1911-1330-01 cliquez ici	Protection Silencieux			
49	1	1911-1358-01 cliquez ici	Cylinder	Inkl. 48, 51, 52		
50A	1	1911-1291-01 cliquez ici	Collier Élastique	Ej ill/not ill.		
50	1	1911-1332-01 cliquez ici	Piston et Tige			
51	1	1911-1289-01 cliquez ici	Garniture Cylindre			
52	1	1911-1410-01 cliquez ici	Cylinder Bolt			
53	1	1911-1347-01 cliquez ici	Male Tab			
54	1	1911-1359-01 cliquez ici	Lead Wire			
97	1	1911-1283-01 cliquez ici	Crank Case Seal	Ej ill/not ill.		
98	1	1911-1370-01 cliquez ici	Short Block	10,14,16,24,45,49-52		
99	1	1911-1386-01 cliquez ici	Kit Garnitures Moteur	Ej ill/not ill.		

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.