Retrouvez cette pièce sur nhp-motoculture.fr en cliquant sur le numéro de référence

# STIGA

## Villa 16 HST (2009)

13-2719-13

## Spare parts list
## Reservdelar
## Repuestos
## Ersatzteile
## Pièces détachées
## Reserve onderdelen
## Catalogo ricambi


NHP Motoculture
Cultivez votre univers

- Use ST. S.p.A. Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement.
- The contents described in the parts list may change due to improvement.
- The drawings of the spare parts are only indicative And might Not represent the part in question exactly.
- The indications "right" - "left" - "front" - "rear" refer to the position of the operator when using the machine.
- When placing orders of parts for repair And/Or replacement, make sure that the illustrated parts list Is the one applying to the machine's year of manufacture, as shown on the identification plate attached to the machine.

All rights reserved. No part Of this material may be reproduced Or transmitted, in any form Or by any means, electronic Or mechanical, including photocopying, recording Or by any information storage And retrieval system, without permision in writing from ST. S.p.A.



Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-7766-01 cliquez ici | Trasmission K46Cj | Kanzaki K46CJ | | |
| 2 | 1 | 1139-1485-01 cliquez ici | Upper Case Kit | | | |
| 3 | 1 | 1139-1402-01 cliquez ici | Case-Lower | | | |
| 7 | 1 | 1139-1595-01 cliquez ici | Vent Valve | | | |
| 8 | 2 | 1139-1150-01 cliquez ici | Magnet | | | |
| 9 | 1 | 1139-1341-01 cliquez ici | Magnet Holder | | | |
| 10 | 1 | 1139-1499-01 cliquez ici | Pump Shaft Kit | | | |
| 11 | 1 | 1139-1347-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 12 | 1 | 1139-1324-01 cliquez ici | Shaft Bypass | | | |
| 13 | 1 | 1139-1189-01 cliquez ici | By-Pass Lever | | | |
| 14 | 1 | 1139-1161-01 cliquez ici | Ring | | | |
| 15 | 1 | 1139-1275-01 cliquez ici | Bouchon | | | |
| 16 | 1 | 1139-1104-01 cliquez ici | Snap Ring | | | |
| 17 | 2 | 1139-1103-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 18 | 2 | 1139-1500-01 cliquez ici | Drain Bolt Kit | | | |
| 21 | 2 | 1139-1295-01 cliquez ici | Vis | | | |
| 22 | 14 | 1139-0244-01 cliquez ici | Vis | | | |
| 24 | 1 | 1139-1599-01 cliquez ici | Center Case | | | |
| 25 | 1 | 1139-1158-01 cliquez ici | Pivot | | | |
| 26 | 1 | 1139-1405-01 cliquez ici | Filtre | | | |
| 27 | 3 | 1139-1294-01 cliquez ici | Boulon | | | |
| 28 | 2 | 1139-1468-01 cliquez ici | Ids Valve | | | |
| 29 | 2 | 1139-1243-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 30 | 2 | 1139-1307-01 cliquez ici | Filtre | | | |
| 31 | 1 | 1139-1356-01 cliquez ici | Cylinder Block Kit | | | |
| 32 | 1 | 1139-1245-01 cliquez ici | Pump Spring | | | |
| 33 | 1 | 1139-1406-01 cliquez ici | Pump Shaft | | | |
| 34 | 3 | 1139-1146-01 cliquez ici | Ring | | | |
| 35 | 1 | 1139-1110-01 cliquez ici | Roulement À Billes | | | |
| 36 | 1 | 1139-1157-01 cliquez ici | Housing | | | |
| 37 | 1 | 1139-1501-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 38 | 1 | 1139-1454-01 cliquez ici | Cylinder Block | | | |
| 39 | 1 | 1139-1160-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 40 | 1 | 1139-1353-01 cliquez ici | Motor Shaft | | | |
| 41 | 1 | 1139-1021-01 cliquez ici | Snap Ring | | | |
| 42 | 1 | 1139-1272-01 cliquez ici | Motor Gear | | | |
| 43 | 1 | 1139-1453-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 44 | 2 | 1139-1066-01 cliquez ici | Use 1139-1141-01 | | | |
| 45 | 1 | 1139-1597-01 cliquez ici | Swash Plate | | | |
| 46 | 1 | 1139-1508-01 cliquez ici | Thrust Bearing Kit | | | |
| 47 | 1 | 1139-1598-01 cliquez ici | Magnet Holder | | | |
| 49 | 1 | 1139-1354-01 cliquez ici | Arbre | | | |
| 50 | 1 | 1139-1410-01 cliquez ici | Fulcrum | | | |
| 51 | 1 | 1139-1312-01 cliquez ici | Torsion Spring | | | |
| 52 | 1 | 1139-1409-01 cliquez ici | Levier | | | |
| 53 | 1 | 1139-1325-01 cliquez ici | Levier | | | |
| 54 | 1 | 1139-1596-01 cliquez ici | Jerky Plate | | | |
| 55 | 1 | 1139-1102-01 cliquez ici | Rondelle | | | |


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 1139-1355-01 cliquez ici | Goupille | | | |
| 57 | 1 | 1139-1329-01 cliquez ici | Pivot | | | |
| 58 | 1 | 1139-1285-01 cliquez ici | Pivot | | | |
| 60 | 1 | 1139-1127-01 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 61 | 1 | 1139-1404-01 cliquez ici | Diff.Gear Kit | | | |
| 62 | 1 | 1139-1258-01 cliquez ici | Final Gear | | | |
| 63 | 1 | 1139-1255-01 cliquez ici | Collar | | | |
| 64 | 1 | 1139-1256-01 cliquez ici | Reduction Shaft | | | |
| 65 | 2 | 1139-1257-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 66 | 1 | 1139-1267-01 cliquez ici | Reduction Gear | | | |
| 67 | 1 | 1139-1361-01 cliquez ici | Final Pinion Gear | | | |
| 68 | 1 | 1139-1342-01 cliquez ici | Arbre d'essieu Droit | | | |
| 69 | 1 | 1139-1343-01 cliquez ici | Arbre d'essieu Gauche | | | |
| 70 | 2 | 1139-1078-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 71 | 2 | 1139-1163-01 cliquez ici | Ring | | | |
| 72 | 2 | 1139-1080-01 cliquez ici | Seal 19*32*8 | | | |
| 73 | 2 | 1139-1164-01 cliquez ici | Douille | | | |
| 74 | 2 | 1139-1414-01 cliquez ici | Douille | | | |
| 75 | 1 | 1139-1260-01 cliquez ici | Brake Shoe | | | |
| 76 | 1 | 1139-1261-01 cliquez ici | Brake Arm | | | |
| 77 | 1 | 1139-1320-01 cliquez ici | Brake Shaft | | | |
| 78 | 1 | 1139-1411-01 cliquez ici | Return Spring | | | |
| 79 | 1 | 1139-1264-01 cliquez ici | Plateau | | | |
| 80 | 1 | 1139-1282-01 cliquez ici | Pivot | | | |
| 82 | 2 | 1139-1281-01 cliquez ici | Pivot | | | |
| 84 | 1 | 1139-1484-01 cliquez ici | Poulie | | | |
| 85 | 1 | 1134-4190-01 cliquez ici | Fan | | | |
| 86 | 1 | 1139-1266-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 87 | 1 | 1139-1149-01 cliquez ici | Snap Ring | | | |
| 90 | 1 | 1139-1280-01 cliquez ici | Pivot | | | |
| 95 | 1 | 1139-1279-01 cliquez ici | Pivot | | | |
| 99 | 1 | 1139-1443-01 cliquez ici | Sealant (Tube) | | | |
| 200 | 1 | 1139-1403-01 cliquez ici | Seal Kit | Marked S | | |
| 201 | 1 | 1139-1600-01 cliquez ici | Kit Réparation | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.


## Assembly parts


| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9595-0262-00 cliquez ici | Locating Pin | | | |
| 2A | 1 | 9699-0103-02 cliquez ici | Rondelle | 0.5 mm | | |
| 2B | 1 | 9699-0114-02 cliquez ici | Rondelle | 1.0 mm | | |
| 3 | 2 | 1134-4185-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 5 | 4 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 6 | 2 | 1134-4481-01 cliquez ici | Ecrou À Oreilles | | | |
| 7 | 1 | 1134-4627-01 cliquez ici | Tow Bar | | | |
| 8 | 2 | 9959-0820-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x20 | | | |
| 9 | 4 | 9997-0820-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 10A | 1 | 1134-4734-01 cliquez ici | Clef A Demarrage | | | |
| 10B | 1 | 1134-6125-01 cliquez ici | Clef A Demarrage | | | |
| 11 | 1 | 1134-5245-01 cliquez ici | Battery Strap | | | |
| 12 | 1 | 1134-6113-01 cliquez ici | Vis | | | |
| 13 | 2 | 9898-1035-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 14 | 2 | 9739-1031-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 21 | 1 | 8211-0011-80 cliquez ici | Livret d'instruction | | | |
| 21 | 1 | 8211-0011-90 cliquez ici | Livret d'instruction | | | |
| 21 | 1 | 8211-0012-80 cliquez ici | Livret d'instruction | | | |
| 21 | 1 | 8211-0036-90 cliquez ici | Livret d'instruction | | | |
| 21 | 1 | 8211-0603-80 cliquez ici | Assy Instructions | | | |
| 21 | 1 | 8211-0603-90 cliquez ici | Assy Instruction | | | |
| 21 | 1 | 8211-0701-80 cliquez ici | Safety Regulations | | | |
| 21 | 1 | 8211-0701-91 cliquez ici | Safety Regulations | | | |
| 21 | 1 | 8211-0950-80 cliquez ici | Warranty Card | | | |
| 21 | 1 | 8211-0960-90 cliquez ici | Warranty Card | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-5283-02 cliquez ici | Capot Jaune | | | |
| 2 | 7 | 9838-9530-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 3 | 1 | 1134-5284-02 cliquez ici | Couverture du moteur | | | |
| 4 | 1 | 1134-5307-01 cliquez ici | Mud Guard-Lh (Grey) | | | |
| 5 | 1 | 1134-5307-02 cliquez ici | Mud Guard-Rh (Grey) | | | |
| 6 | 2 | 1134-0225-00 cliquez ici | Plaque de Support | | | |
| 7 | 4 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 8 | 6 | 9945-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 9 | 4 | 1134-4176-01 cliquez ici | Clip à ressort M6 | | | |
| 10 | 4 | 9893-0616-16 cliquez ici | Vis - Torx trilobulaire M6x16 | | | |
| 11 | 1 | 1134-5306-01 cliquez ici | Bumper Avant Gauche, Gris | | | |
| 12 | 1 | 1134-5306-02 cliquez ici | Bumper Avant Droite, Gris | | | |
| 13 | 1 | 1134-5305-01 cliquez ici | Capot Inf. Jaune | | | |
| 14 | 6 | 9893-0616-16 cliquez ici | Vis - Torx trilobulaire M6x16 | | | |
| 15C | 1 | 1134-5320-05 cliquez ici | Front-Upper Part (Yellow) | | | |
| 16 | 2 | 9946-0525-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 17 | 2 | 1134-4790-02 cliquez ici | Hood Guide (Black) | | | |
| 18 | 2 | 9838-9530-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 19 | 2 | 9699-0060-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 20 | 1 | 1134-6199-01 cliquez ici | Deflecteur | | | |
| 99 | 1 | 1134-6426-03 cliquez ici | Etiquette | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

# Frame

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-6635-01 cliquez ici | Chassis | | | |
| 2 | 1 | 1134-5293-01 cliquez ici | Floor Plate (Grey) | | | |
| 3 | 2 | 9893-0616-16 cliquez ici | Vis - Torx trilobulaire M6x16 | | | |
| 4 | 1 | 1134-5339-03 cliquez ici | Floor Mat Hst | | | |
| 5 | 1 | 1134-5453-03 cliquez ici | Bumper Arriere, Gris | | | |
| 6 | 1 | 1134-6630-01 cliquez ici | Attachment-Lh | | | |
| 7 | 1 | 1134-6630-02 cliquez ici | Attachment-Rh | | | |
| 8 | 2 | 1134-0240-00 cliquez ici | Vis | | | |
| 9 | 2 | 1134-4242-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 10 | 2 | 9694-0001-00 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 11 | 2 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 12 | 2 | 9943-0516-16 cliquez ici | Vis - Torx autotaraudeuse M5x16 | | | |
| 13 | 2 | 9959-0820-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x20 | | | |
| 14 | 2 | 9959-0825-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x25 | | | |
| 15 | 1 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 16 | 3 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

# Pédale Soulevement

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-4117-01 cliquez ici | Etrier | | | |
| 2 | 2 | 9959-1025-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 3 | 2 | 9739-1031-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 4 | 2 | 1134-2684-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 5 | 1 | 1134-4945-01 cliquez ici | Lift Catch Assy | | | |
| 9 | 1 | 9404-0027-01 cliquez ici | O-ring | | | |
| 10 | 1 | 9650-0039-04 cliquez ici | Lock ring | | | |
| 11 | 1 | 9595-0276-01 cliquez ici | Locating Pin | | | |
| 12 | 1 | 9997-0640-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 13 | 1 | 9747-0631-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 15 | 1 | 9897-0820-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 16 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 17 | 1 | 1134-4860-01 cliquez ici | Lift Fork | | | |
| 18 | 2 | 1134-0240-00 cliquez ici | Vis | | | |
| 19 | 1 | 1134-4938-01 cliquez ici | Pédale de levage | | | |
| 20 | 2 | 9997-0625-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 21 | 2 | 9739-0631-22 cliquez ici | Écrou - Tensilock à bride M& | | | |
| 22 | 1 | 4231-0013-00 cliquez ici | Ressort | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1134-6444-01 cliquez ici | Seat | | | |
| 3 | 1 | 1134-5301-01 cliquez ici | Etrier | | | |
| 4 | 2 | 1134-0240-00 cliquez ici | Vis | | | |
| 5 | 2 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 6 | 1 | 1134-5454-01 cliquez ici | Catch | | | |
| 7 | 1 | 9675-0012-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 12 | 1 | 1134-5296-04 cliquez ici | Seat Bracket (Yellow) | | | |
| 13 | 1 | 1134-4256-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 14 | 1 | 9924-1235-19 cliquez ici | Vis | | | |
| 15 | 1 | 9747-1231-02 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 16 | 1 | 9997-0840-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 17 | 1 | 1134-1565-06 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 18 | 1 | 1134-5302-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 19 | 1 | 1134-5299-01 cliquez ici | Push Plate | | | |
| 20 | 1 | 9699-0090-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 21 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 22 | 1 | 1134-3156-02 cliquez ici | Interrupteur | | | |
| 28 | 3 | 9959-0820-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x20 | | | |
| 29 | 1 | 9959-0825-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x25 | | | |
| 31 | 4 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 32 | 2 | 9897-0820-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 33 | 2 | 9757-0821-02 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 34 | 2 | 9699-0090-02 cliquez ici | Rondelle | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

# Barre De Direction

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1134-0041-01 cliquez ici | Douille | | | |
| 2 | 3 | 1134-0046-00 cliquez ici | Crochet de câble | | | |
| 2 | 3 | 1134-3022-01 cliquez ici | Etrier | | | |
| 3 | 1 | 1134-9025-01 cliquez ici | Poulie | | | |
| 4 | 3 | 9997-1040-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 5 | 2 | 9739-1031-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 6 | 1 | 1134-2032-04 cliquez ici | Cable | | | |
| 7 | 1 | 1134-1310-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 8 | 1 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 9 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 10 | 1 | 9959-0820-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x20 | | | |
| 11 | 1 | 1134-5349-03 cliquez ici | Steering Console (Grey) | | | |
| 12 | 4 | 9897-0820-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 13 | 4 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 15 | 1 | 1134-1305-05 cliquez ici | Tube De Direction, Inferieure | | | |
| 16 | 2 | 1134-1901-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 17 | 2 | 9893-0616-16 cliquez ici | Vis - Torx trilobulaire M6x16 | | | |
| 18 | 2 | 9699-0060-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 19 | 1 | 1134-5495-01 cliquez ici | Barre De Direction | | | |
| 20 | 1 | 1134-1933-01 cliquez ici | Poulie | | | |
| 21 | 1 | 9595-0262-00 cliquez ici | Locating Pin | | | |
| 32 | 1 | 1134-3047-01 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 33 | 2 | 9699-0104-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 36 | 2 | 1134-3047-01 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 37 | 1 | 1134-0041-05 cliquez ici | Douille | | | |
| 38 | 1 | 1134-0046-00 cliquez ici | Crochet de câble | | | |
| 38 | 1 | 1134-3022-01 cliquez ici | Etrier | | | |
| 39 | 1 | 1134-9025-01 cliquez ici | Poulie | | | |
| 40 | 1 | 9997-1060-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 50 | 1 | 1134-6330-02 cliquez ici | Volant | | | |
| 51 | 1 | 1134-3769-01 cliquez ici | Steering Wheel Button Kit | | | |
| 52 | 1 | 1134-3752-01 cliquez ici | Poignèe | | | |
| 53 | 1 | 9997-0870-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 54 | 1 | 1134-1565-06 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 55 | 3 | 9699-0090-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 56 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 57 | 1 | 9403-0043-70 cliquez ici | Bouchon | | | |
| 58 | 1 | 9403-0113-00 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 60 | 1 | 1134-5216-02 cliquez ici | Steering Tube-Inner Assy | | | |
| 61 | 1 | 1134-5177-01 cliquez ici | Slide | | | |
| 62 | 1 | 9710-0631-12 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 63 | 1 | 1134-4481-02 cliquez ici | Ecrou À Oreilles | | | |
| 64 | 1 | 9997-0630-12 cliquez ici | Vis | | | |


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-5286-04 cliquez ici | Console Gauche, Gris | | | |
| 2 | 2 | 1134-5531-01 cliquez ici | Amortisseur | | | |
| 3 | 3 | 9893-0616-16 cliquez ici | Vis - Torx trilobulaire M6x16 | | | |
| 4 | 1 | 1134-5464-01 cliquez ici | Etrier | | | |
| 6 | 1 | 1134-5465-01 cliquez ici | Levier Accélérateur | | | |
| 7 | 1 | 1134-4078-01 cliquez ici | Pommeau | | | |
| 8 | 1 | 1134-0240-00 cliquez ici | Vis | | | |
| 9 | 1 | 9694-0001-00 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 10 | 2 | 1134-4242-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 11 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 12 | 1 | 1134-4197-03 cliquez ici | Câble Accélérateur | | | |
| 13 | 1 | 9500-9991-00 cliquez ici | Crochet de câble | | | |
| 14 | 1 | 9943-0516-16 cliquez ici | Vis - Torx autotaraudeuse M5x16 | | | |
| 16 | 1 | 1134-6370-01 cliquez ici | Wire Guide | | | |
| 19 | 1 | 1134-5508-01 cliquez ici | Control Sleeve | | | |
| 20 | 1 | 9997-0812-02 cliquez ici | Vis | | | |
| 21 | 1 | 1134-5274-02 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 22 | 1 | 1134-3047-01 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 30 | 1 | 1134-5271-01 cliquez ici | Etrier | | | |
| 31 | 1 | 1134-5276-01 cliquez ici | Levier | | | |
| 32 | 1 | 9997-0890-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 33 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 34 | 1 | 1134-5356-01 cliquez ici | Strut | | | |
| 35 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 36 | 1 | 9400-0312-01 cliquez ici | Microinterrupteur | | | |
| 37 | 2 | 9840-7716-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 40 | 1 | 1134-5285-02 cliquez ici | Console Droite, Gris | | | |
| 41 | 2 | 1134-5531-01 cliquez ici | Amortisseur | | | |
| 42 | 4 | 9893-0616-16 cliquez ici | Vis - Torx trilobulaire M6x16 | | | |
| 43 | 1 | 1134-2551-01 cliquez ici | Poignèe | | | |
| 44 | 1 | 1134-3573-06 cliquez ici | Cable | | | |
| 45 | 1 | 1134-1242-02 cliquez ici | Ressort | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.




NHP Motoculture
Cultivez votre univers



Copyright ST. S.P.A.

# Commandes Pédales

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-4802-01 cliquez ici | Pedal | | | |
| 2 | 2 | 1134-4624-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 3 | 4 | 9897-0640-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 4 | 4 | 9739-0631-22 cliquez ici | Écrou - Tensilock à bride M& | | | |
| 5 | 1 | 1134-4949-01 cliquez ici | Barre | | | |
| 6 | 2 | 1134-2138-01 cliquez ici | Boulon | | | |
| 7 | 2 | 9739-1031-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 9 | 1 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 10 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 11 | 1 | 9595-0208-00 cliquez ici | Locating Pin | | | |
| 12 | 2 | 9699-0035-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 13 | 1 | 1134-4617-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 15 | 1 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 16 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 18 | 1 | 9598-0002-02 cliquez ici | Goupille Élastique | | | |
| 20 | 1 | 1134-5353-01 cliquez ici | Tige De Frein | | | |
| 21 | 1 | 1134-2786-01 cliquez ici | Pommeau | | | |
| 22 | 1 | 1131-1497-01 cliquez ici | Ressort Frein | | | |
| 23 | 1 | 1134-4002-01 cliquez ici | Towing Plate | | | |
| 24 | 3 | 9838-9516-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 25 | 1 | 1134-6353-01 cliquez ici | Pedale Transmission | | | |
| 26 | 2 | 1134-6313-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 27 | 2 | 1134-2700-01 cliquez ici | Etrier | | | |
| 28 | 2 | 9959-0820-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x20 | | | |
| 29 | 2 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 30 | 1 | 9997-0870-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 31 | 2 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 34 | 1 | 1134-4440-01 cliquez ici | Arbre | | | |
| 35 | 1 | 1134-4793-01 cliquez ici | Stop Plate | | | |
| 36 | 1 | 1134-4441-01 cliquez ici | Link | | | |
| 37 | 2 | 1134-0240-00 cliquez ici | Vis | | | |
| 38 | 2 | 9694-0001-00 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 39 | 2 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 40 | 1 | 1134-5288-01 cliquez ici | Tige | | | |
| 41 | 2 | 9675-0012-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 51 | 1 | 4231-0013-00 cliquez ici | Ressort | | | |
| 52 | 1 | 1134-4779-01 cliquez ici | Douille | | | |
| 53 | 1 | 1134-4972-01 cliquez ici | Brake Link | | | |
| 54 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 55 | 1 | 9997-0820-16 cliquez ici | Vis | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-4804-01 cliquez ici | Batterie | | | |
| 4 | 1 | 1134-4610-01 cliquez ici | Switch Bracket | | | |
| 5 | 1 | 1134-3399-02 cliquez ici | Interrupteur | | | |
| 6 | 2 | 9852-8013-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 7 | 3 | 9579-0003-00 cliquez ici | Fixation De Cable | | | |
| 8 | 1 | 1134-2042-02 cliquez ici | Câble De Batterie | | | |
| 9 | 1 | 9838-9516-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 10 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 11 | 1 | 9795-3531-02 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 12 | 3 | 9579-0003-00 cliquez ici | Fixation De Cable | | | |
| 22 | 1 | 9699-0060-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 26 | 1 | 1134-2962-01 cliquez ici | Solenoid | | | |
| 27 | 2 | 9794-5131-02 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 28 | 1 | 1134-0234-02 cliquez ici | Câble De Batterie (+) | | | |
| 29 | 1 | 1134-2310-01 cliquez ici | Guard Cap | | | |
| 30 | 1 | 1134-4702-02 cliquez ici | Cable | | | |
| 32A | 1 | 1134-3496-06 cliquez ici | Fuse (20A) Jaune | | | |
| 32 | 1 | 1134-6308-01 cliquez ici | Faisceau de câbles | | | |
| 39 | 1 | 1134-6442-01 cliquez ici | Cablages | | | |
| 41 | 1 | 1134-4093-01 cliquez ici | Interrupteur Demarrage | | | |
| 42 | 1 | 1134-4749-01 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 43 | 1 | 1134-7535-01 cliquez ici | Female Connector | | | |
| 45 | 1 | 1134-4052-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 46 | 2 | 9840-7716-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 48 | 1 | 9400-0282-01 cliquez ici | Switch W Diode | | | |
| 49 | 1 | 9400-0280-03 cliquez ici | Switch Cover-Height Adjust | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9997-0840-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 2 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 3 | 3 | 9955-3725-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 5 | 1 | 1134-6626-01 cliquez ici | Réservoir à carburant | | | |
| 6 | 1 | 1134-5532-01 cliquez ici | Bouchon Reservoir | | | |
| 7 | 1 | 1134-3224-01 cliquez ici | Robinet d'essence | | | |
| 8 | 1 | 1134-3225-01 cliquez ici | Caoutchouc | | | |
| 9 | 1 | 1134-2975-05 cliquez ici | Tube Essence | | | |
| 10 | 2 | 9578-0023-02 cliquez ici | Hose Clamp | | | |
| 12 | 1 | 1134-4808-01 cliquez ici | Tank Clamp | | | |
| 13 | 1 | 9699-0060-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 14 | 1 | 9747-0631-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 15 | 1 | 1134-4807-02 cliquez ici | Support | | | |
| 16 | 4 | 9829-8830-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 19 | 1 | 1134-0433-00 cliquez ici | Joint d'étanchéité | | | |
| 22 | 2 | 1134-4930-01 cliquez ici | Vis | | | |
| 23B | 1 | 1134-7744-01 cliquez ici | Silencieux | | | |
| 25 | 2 | 9893-0616-16 cliquez ici | Vis - Torx trilobulaire M6x16 | | | |
| 26 | 1 | 1134-6699-01 cliquez ici | Proctection Chaleur | | | |
| 27 | 4 | 9893-0616-16 cliquez ici | Vis - Torx trilobulaire M6x16 | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-4611-01 cliquez ici | Moteur Poulie | | | |
| 4 | 1 | 1134-6637-01 cliquez ici | Guide Curroire | | | |
| 5 | 1 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 6 | 1 | 1134-4519-01 cliquez ici | Tension Arm | | | |
| 7 | 1 | 1134-9091-01 cliquez ici | Tension Roller | | | |
| 8 | 1 | 1134-4614-01 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 9 | 1 | 9997-1040-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 10 | 1 | 9699-0035-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 11 | 1 | 9739-1031-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 12 | 1 | 1134-9027-02 cliquez ici | Tension Roller (Grey) | | | |
| 13 | 1 | 1134-1795-01 cliquez ici | Belt Stirrup | | | |
| 14 | 1 | 9997-1040-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 15 | 2 | 9699-0035-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 16 | 1 | 9739-1031-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 17 | 1 | 1134-9064-01 cliquez ici | Courroie | = 9585-0099-01 | | |
| 18 | 1 | 1134-1565-08 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 19 | 1 | 9997-0870-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 20 | 2 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 21 | 1 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 22 | 1 | 1134-5214-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 23 | 1 | 1134-7766-01 cliquez ici | Trasmission K46Cj | Kanzaki K46CJ | | |
| 24 | 4 | 9960-0860-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 25 | 4 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 26 | 1 | 1134-6290-01 cliquez ici | Strut | | | |
| 27 | 1 | 9945-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 28 | 1 | 9997-0840-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 29 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 42 | 1 | 1134-5156-01 cliquez ici | Tige | | | |
| 43 | 1 | 1134-4014-01 cliquez ici | Poignèe | | | |
| 44 | 1 | 9675-0009-02 cliquez ici | Starlock | | | |
| 51 | 1 | 1134-2138-01 cliquez ici | Boulon | | | |
| 52 | 1 | 1134-4779-01 cliquez ici | Douille | | | |
| 53 | 1 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 54 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 55 | 1 | 1134-5319-01 cliquez ici | Guide Curroire | | | |
| 56 | 1 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

# Roues

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-5894-01 cliquez ici | Rear Axle | | | |
| 2 | 2 | 9501-0500-00 cliquez ici | Graisseur | | | |
| 3 | 1 | 1134-5009-02 cliquez ici | Fuseau | | | |
| 4 | 1 | 1134-5009-01 cliquez ici | Fuseau Droite | | | |
| 5 | 2 | 9699-0088-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 6 | 2 | 9650-0020-04 cliquez ici | Circlip | | | |
| 7 | 1 | 1134-5316-01 cliquez ici | Poulie | | | |
| 8 | 1 | 1134-5575-01 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 9 | 1 | 1134-9024-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 10 | 1 | 9699-0104-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 11 | 1 | 9997-1680-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 12 | 2 | 1134-3247-05 cliquez ici | Etrier | | | |
| 13A | 2 | 9997-0825-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 13B | 1 | 9997-0835-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 14 | 2 | 9699-0090-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 15 | 3 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 16 | 2 | 1134-4706-01 cliquez ici | Rim | | | |
| 17 | 1 | 1134-9026-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 18 | 2 | 9545-0117-00 cliquez ici | Pneu | | | |
| 19 | 2 | 9545-0500-00 cliquez ici | Soupape | | | |
| 20 | 2 | 1134-0341-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 21 | 2 | 9650-0020-04 cliquez ici | Circlip | | | |
| 22 | 2 | 1134-4344-01 cliquez ici | Couvre-Moyeu Noir | | | |
| 25 | 1 | 9501-0500-00 cliquez ici | Graisseur | | | |
| 26 | 1 | 9699-0088-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 27 | 1 | 9650-0020-04 cliquez ici | Circlip | | | |
| 28 | 2 | 1134-5255-01 cliquez ici | Rim | | | |
| 29 | 2 | 9545-0126-01 cliquez ici | Pneu | | | |
| 30 | 2 | 9545-0500-00 cliquez ici | Soupape | | | |
| 32 | 6 | 9731-1031-22 cliquez ici | Écrou - Loc-King M10 | | | |
| 33 | 2 | 1134-2471-03 cliquez ici | Clavette | | | |
| 34 | 2 | 9653-0001-04 cliquez ici | Lock Ring | | | |
| 35 | 2 | 1134-0341-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 36 | 2 | 1134-4844-02 cliquez ici | Moyeu de roue | | | |
| 37 | 2 | 1134-4845-02 cliquez ici | Hub Sleeve | | | |
| 38 | 2 | 1134-4981-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 50 | 2 | 1134-6274-01 cliquez ici | Attachment | | | |
| 51 | 1 | 1134-9026-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 52 | 1 | 9501-0502-00 cliquez ici | Grease Joint | | | |


Copyright ST. S.P.A.






Copyright ST. S.P.A.

# Power take-off

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-5046-01 cliquez ici | Moteur Poulie | | | |
| 2 | 1 | 1134-5017-01 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 3 | 1 | 9987-5332-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 4 | 1 | 1134-5058-01 cliquez ici | Guide Curroire | | | |
| 5 | 1 | 1134-5057-01 cliquez ici | Guide Curroire | | | |
| 6 | 1 | 9600-0251-01 cliquez ici | Clavette | L = 2 1/2" | | |
| 7 | 2 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 8 | 1 | 1134-4650-01 cliquez ici | Support | | | |
| 9 | 2 | 9945-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 10 | 1 | 1134-4643-01 cliquez ici | Poulie | | | |
| 11 | 1 | 1134-0051-12 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 12 | 2 | 9549-0019-00 cliquez ici | Roulement À Billes | | | |
| 14 | 2 | 1134-0052-00 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 15 | 1 | 9997-1040-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 16 | 1 | 9699-0035-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 17 | 1 | 1134-9079-01 cliquez ici | Courroie | = 9585-0139-01 | | |
| 18 | 1 | 1134-5231-01 cliquez ici | Tension Arm | | | |
| 19 | 1 | 1134-6329-01 cliquez ici | Tension Roller Assy | | | |
| 20 | 1 | 1134-4619-01 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 21 | 1 | 9997-1060-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 22 | 1 | 9731-1031-22 cliquez ici | Écrou - Loc-King M10 | | | |
| 23 | 1 | 1134-6314-01 cliquez ici | Tension Arm Attachment | | | |
| 24 | 1 | 9997-0640-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 25 | 1 | 9747-0631-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 26 | 1 | 1134-4619-01 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 27 | 1 | 9930-1050-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 28 | 1 | 9699-0035-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 29 | 1 | 9731-1031-22 cliquez ici | Écrou - Loc-King M10 | | | |
| 30 | 1 | 1134-4708-02 cliquez ici | Etrier | | | |
| 31 | 2 | 9945-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 36 | 1 | 1131-1507-00 cliquez ici | Ressort | | | |
| 40 | 1 | 1134-5037-01 cliquez ici | Etrier | | | |
| 41 | 1 | 1134-1769-03 cliquez ici | Poulie | | | |
| 42 | 1 | 1134-0051-09 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 43 | 2 | 9549-0019-00 cliquez ici | Roulement À Billes | | | |
| 44 | 1 | 1134-1839-02 cliquez ici | Arbre | | | |
| 45 | 1 | 9699-0035-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 46 | 1 | 9739-1031-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 47 | 1 | 9997-1070-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 48 | 1 | 1134-5541-01 cliquez ici | Levier d'embrayage | | | |
| 49 | 1 | 1134-1565-10 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 50 | 1 | 9997-0860-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 51 | 1 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 52 | 1 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 53 | 1 | 1134-9027-02 cliquez ici | Tension Roller (Grey) | | | |
| 54 | 1 | 1134-1795-01 cliquez ici | Belt Stirrup | | | |
| 55 | 1 | 9997-1040-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 56 | 2 | 9699-0035-02 cliquez ici | Rondelle | | | |


Copyright ST. S.P.A.





Copyright ST. S.P.A.

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 9739-1031-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 58 | 1 | 1134-9078-01 cliquez ici | Courroie | = 9585-0138-01 | | |
| 59 | 1 | 1134-4164-03 cliquez ici | Brake Pad | | | |
| 60 | 1 | 9959-0820-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x20 | | | |
| 61 | 1 | 9699-0090-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 62 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 63 | 2 | 9959-0820-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x20 | | | |
| 64 | 2 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 65 | 1 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 66 | 1 | 1131-1506-00 cliquez ici | Ressort | | | |
| 67 | 1 | 9997-0860-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 68 | 2 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.